SOKKIA GEOPRO FIELD



SOKKIA

GEOPRO Field Manual de instrucciones

Número de artículo 1017196-01 Rev A

©Copyright Topcon Positioning Systems, Inc.

Febrero de 2017

Todo el contenido de este manual es propiedad de Topcon Positioning Systems Inc y está protegido por copyright. Todos los derechos reservados.

Índice

Prefacio vii
Información general 1
Instalación
Activación del producto
Activación online
Crear cuenta
Activación sin conexión (offline) 4
Acuerdo de licencia
Instrucciones iniciales
Opciones generales
Nombres de puntos
CAD en alta definición
Limpiador CAD
Varios
Local
Elección
Puntos
Creación de perfil de instrumento 17
Creación de perfil de estación total18
Selección de estación total
Configuración de la conexión
Opciones para estaciones motorizadas
Opciones
Creación de perfil de receptor GPS
Selección de receptor GPS 22
Configuración de la conexión
Opciones generales
Opciones para satélites
Opciones para la antena 25
Recepción de corrección RTK 25
Mensaje RTK
Activación de solución
Configuración de la conexión
GPRS
Seleccionar puerto serie

Puerto serie
Alarmas de posprocesado
Modo de funcionamiento
Vistas de GEOPRO Field
Vista básica para estaciones totales
Vista básica para GPS
Vista de replanteo
Vista de datos de archivos
Vista de configuración para la estación total
Vista de configuración para el GPS 37
Vista de árbol
Vista de cuadro
Adición de puntos de control y puntos conocidos
Puntos de control
Adición de un punto de control 41
Importación de puntos del cuaderno de campo
Duplicados en punto de control 43
Puntos conocidos
Selección de punto para el cálculo de la orientación
Selección del punto a partir de datos
Selección del punto a partir de representaciones gráficas
Edición de puntos
Selección de opciones para el replanteo 46
Replanteo de un solo punto 47
Selección
Búsqueda
Edición
Selección en representación gráfica
Replanteo de línea
Selección de puntos
Selección en representación gráfica
Ajustes
Replanteo de arco
Selección en representación gráfica
Ajustes
Replanteo de plano
Selección en representación gráfica
Ajustes

Replanteo de vía y replanteo de pendiente	57
Importación y exportación de archivos	57
Vista de importación	58
Vista de exportación	58
Vista de representación gráfica: CAD	59
Mapa de comandos de CAD	61
Menú de modificación	61
Menú de visualización	61
Menú de dibujo	61
Menú de forzado del cursor	62
Menú de opciones	62
Administración de descripciones	62
Clasificación de descripciones	63
Notas generales	64
Estación total	63
Inicio de trabajos	63
Orientación de la estación	63
Introducción de datos	65
A partir de los puntos de control	66
En un punto de control	66
Estación total duplicada	67
A partir de otra estación total (transversal)	68
Todo el levantamiento	69
Medición de puntos	70
Datos	71
Representación gráfica	72
Edición	73
Desplazamiento	74
Desplazamiento angular	75
Desplazamiento tangencial	76
Desplazamiento medido	77
Desplazamiento cilíndrico	77
Puntos especiales	78
Punto especial con alineación	79
Punto especial con medición directa/inversa	81
Punto especial con estratos	83
Punto especial en un plano	86
Robot	88

Vía	3
GPS)
Creación de una nueva estación90)
Replanteo	1
Por coordenadas polares	2
Tangencial 93	3
Altimetría	1
Coordenadas	1
Representación gráfica95	5
Representación gráfica de las líneas	5
Polilínea	7
Arco	7
Plano	3
Vía)
Pendientes)
Restablecimiento del círculo10)0
Barra de herramientas)1
Cálculo de perímetros y áreas 10)2
Operaciones con el teclado 10)4
Estación motorizada 10	05
Inicio de proyectos)5
Funcionamiento con un solo operario)6
Opciones adicionales para las estaciones totales motorizadas 10)7
Escaneo de secciones)7
Ventana de Escaneo	12
GPS 1 [*]	15
Inicio de trabajos	15
Configuración del rover	15
Configuración de la base	19
Orientación rápida	21
Asistente de orientación	22
Selección de grupos	23
Transformación previa de coordenadas	<u>23</u>
Localización planimétrica12	24
Localización planimétrica: sistema de coordenadas planimétricas 12	24
Localización vertical	25
Localización vertical: sistema de coordenadas verticales	26
Localización planimétrica: puntos de control	26

Localización planimétrica: introducción de datos	27
Localización vertical: puntos de control	28
Localización vertical: introducción de datos	28
Creación de un nuevo grupo 12	<u>2</u> 9
Medir puntos de GPS	30
Datos	31
Representación gráfica	32
Edición	33
Posprocesado	34
Opciones	35
Alarmas	36
Replanteo con GPS	37
Datos	38
Representación gráfica	39
Referencia	10
Centro	11
Línea	12
Representación gráfica de las líneas 14	13
Polilínea	13
Arco	14
Plano	ł5
Vía14	ł5
Modine	ł6
Barra de herramientas	1 7
Posición	18
Señal	19
Información	50
Diagrama de órbitas satelitales	50
Varios	51
Tipos de obtención de puntos 15	52
Single point (Un solo punto)15	52
Single Measure (Medición única)	52
Selection Average (Promedio de selección)	52
Auto Average [epoch] (Promedio automático (épocas))	52
Auto Average [sec] (Promedio automático [segundos])	53
Auto Average [min] (Promedio automático [minutos])	53
Path (Trayecto)	53
Epoch Interval (Intervalos de época)	53

153
153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
156
156
158
158

Gracias por adquirir este producto de Sokkia. Este manual (en adelante, el "manual") ha sido redactado por Topcon Positioning Systems Inc. (en adelante, "TPS") para los propietarios de productos de Sokkia y tiene por objetivo asistir a los propietarios cuando usen el receptor. Su uso queda sujeto a estos términos y condiciones (en adelante, los "términos y condiciones").



Por favor, lea detenidamente los términos y condiciones.

Términos y condiciones

Uso

Este producto se ha diseñado para que lo use un profesional. El usuario debe tener un buen conocimiento sobre el uso seguro del producto y adoptar todas las medidas de seguridad recomendadas por el organismo público responsable de la protección en el país correspondiente, tanto para uso personal como profesional.

Copyrights

Toda la información incluida en este manual es propiedad intelectual y material protegido por copyright de TPS. Quedan reservados todos los derechos. A menos que se cuente con el consentimiento expreso por escrito de TPS, quedan prohibidos el uso de los gráficos, los contenidos, la información y los datos incluidos en este manual; el acceso a los mismos; la copia, el almacenamiento, la exhibición, la creación de trabajos derivados, la venta, la modificación, la publicación y la distribución de estos; y la autorización de acceso a terceros. Además, únicamente se podrá usar dicha información para fines de mantenimiento y operación del receptor. La información y los datos incluidos en este manual constituyen un activo valioso de TPS; su elaboración ha requerido un trabajo y una inversión de tiempo y dinero considerables; y son el resultado de una selección, coordinación y organización originales de TPS.

Marcas comerciales

GCX2[™], Sokkia[®], GEOPRO Field[®] y Topcon[®] son marcas comerciales o marcas registradas de TPS. Windows[®] es una marca registrada de Microsoft Corporation. La marca y los logotipos de Bluetooth[®] son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y todo uso de dichas marcas por Topcon Positioning Systems Inc. se realiza en virtud de licencia. Otros productos y nombres de empresas mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía

SALVO POR LAS POSIBLES GARANTÍAS INCLUIDAS EN LOS APÉNDICES O CUALQUIER TARJETA DE GARANTÍA QUE ACOMPAÑE AL PRODUCTO, ESTE MANUAL Y EL RECEPTOR SE ENTREGAN EN LA CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTREN. SE EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. TPS NO CONCEDE GARANTÍA IMPLÍCITA ALGUNA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO O FIN PARTICULAR. NO PODRÁ EXIGIRSE RESPONSABILIDAD A TPS NI A SUS DISTRIBUIDORES POR LOS ERRORES TÉCNICOS, LOS ERRORES DE REDACCIÓN O LAS OMISIONES DE ESTE MANUAL; NI POR LOS DAÑOS ASOCIADOS O DERIVADOS QUE SURJAN DE LA ENTREGA, EL FUNCIONAMIENTO O EL USO DE ESTE MATERIAL O EL RECEPTOR. DICHA EXONERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE HACER FRENTE A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SE APLICA, ENTRE OTROS, A LOS PERJUICIOS POR LAS PÉRDIDAS DE TIEMPO, LA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE DATOS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, CAPITAL O INGRESOS Y LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO. TPS TAMPOCO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O LOS COSTES EN QUE SE INCURRA CON MOTIVO DE LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS O SOFTWARE SUSTITUTIVOS, RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCONVENIENCIAS O CUALQUIER OTRO COSTE. EN TODO CASO, LA RESPONSABILIDAD QUE DEBA, EN SU CASO, ASUMIR TPS ANTE USTED O TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL RECEPTOR.

Acuerdo de licencia

El uso de cualquier programa informático o software suministrado por TPS o descargado de algún sitio web de TPS (en adelante, el "software") que tenga relación con el receptor constituye la aceptación de los términos y condiciones de este manual y el compromiso de cumplirlos. Se concede al usuario una licencia personal, no exclusiva e intransferible para usar dicho software en los términos establecidos en el presente y únicamente en un solo receptor o un solo equipo informático. Quedan prohibidas la cesión o la transferencia del software y la licencia sin el consentimiento expreso por escrito de TPS. Esta

licencia será válida hasta que se ponga fin a la misma. Usted podrá poner fin a la licencia en cualquier momento destruyendo el software y el manual. TPS podrá poner término a la licencia si usted no cumple alguno de los términos o condiciones. Usted se compromete a destruir el software y el manual cuando finalice su uso del receptor. La titularidad, el copyright y el resto de derechos de propiedad intelectual sobre el software pertenecen a TPS. Si no puede aceptar estos términos de la licencia, devuelva el software y el manual no usados.

Confidencialidad

Este manual, su contenido y el software (designados en adelante, de forma colectiva, la "información confidencial") son información confidencial y privada de TPS. Usted acepta tratar la información confidencial de TPS con un grado de diligencia no inferior al que usaría para proteger sus propios secretos comerciales más valiosos. El presente párrafo no le impide revelar la información confidencial a sus empleados en la medida en que resulte necesario o adecuado para el uso o el mantenimiento del receptor. Dichos empleados también deberán preservar la confidencialidad de la información confidencial. En caso de que la ley le obligue a revelar cualquier parte de la información confidencial, deberá notificar inmediatamente esta circunstancia a TPS para que pueda recabar el amparo judicial o ejercer cualquier acción que resulte apropiada.

Declaraciones en el sitio web y otras declaraciones

Ninguna declaración incluida en el sitio web de TPS (o cualquier otro sitio web) ni en ningún otro material publicitario o escrito de TPS o realizada por un empleado o contratista independiente de TPS modifica estos términos y condiciones (incluidos la licencia de software, la garantía y la limitación de responsabilidad).

Seguridad

El uso indebido del receptor puede provocar lesiones en las personas o daños en la propiedad, así como un funcionamiento incorrecto del producto. El receptor solo se debe reparar en los centros de mantenimiento autorizados por TPS para realizar reparaciones cubiertas por la garantía.

Información adicional

TPS podrá enmendar, modificar, reemplazar o cancelar en todo momento los términos y condiciones anteriores. Los términos y condiciones anteriores se regirán e interpretarán en virtud de las leyes del Estado de California, sin que haya lugar a la aplicación de normas sobre conflicto de leyes.

Convenciones adoptadas en el manual

En este manual se usan las siguientes convenciones:

Convención	Descripción	Ejemplo
Negrita	Menú u opción de menú desplegable	File (Archivo) ▶ Exit (Salir) (haga clic en el menú File [Archivo] y, a continuación, en Exit [Salir])
	Nombre de cuadro de diálogo o pantalla	En la pantalla Connection (Conexión)
	Botón o comando de tecla	Haga clic en Finish (Terminar).
Monoespaciada	Texto o variable introducidos por el usuario	Escriba guest (invitado) y haga clic en Enter (Intro).
Cursiva	Referencia a otro manual o documento de ayuda	Consulte el <i>Manual de instrucciones de Sokkia.</i>



Más información que debe tenerse en cuenta sobre la configuración del sistema, su mantenimiento o su puesta en marcha.



Información adicional sobre cuestiones que pueden afectar negativamente al uso del sistema, su funcionamiento, la integridad de los datos, las mediciones o la seguridad de las personas.



Aviso de que determinada acción puede provocar un daño en el sistema, la pérdida de datos, la pérdida de la garantía o lesiones físicas.

Para poder usar el software GEOPRO Field por primera vez, es necesario llevar a cabo dos operaciones:

- 1. Instalar el software en el controlador o la estación total
- 2. Introducir el código de activación

Instalación

Para instalar el software o actualizarlo desde versión anteriores, debe hacer lo siguiente en el ordenador:

- 1. Instale ActiveSync (en Windows XP) o Mobile Device Center 6 (en Windows Vista, 7 u 8).
- 2. Descomprima el archivo .zip, que contiene una carpeta con dos archivos.

No mueva estos dos archivos de la carpeta.

3. Conecte el controlador o la estación total al ordenador por medio de un cable USB y encienda dicho controlador o dicha estación total.

Instrucciones aplicables únicamente a la estación total:

- a. Cuando se le pregunte si quiere entrar en modo USB, responda NO.
- b. Cambie a la ventana **Basic measures** (medidas básicas) sin pulsar el botón **PRG** (programa).
- 4. A continuación, ejecute el archivo de instalación en el ordenador.
- 5. Instrucciones para la estación total:
 - a. Pulse **PRG** (programa).
 - b. Debería ver la entrada para el software instalado. Si no aparece, apague y encienda la estación total.
 - c. Seleccione la entrada.

Instrucciones para el controlador:

a. Inicie el software mediante el icono creado en el menú **Start Menu** (menú de inicio) del controlador.

Activación del producto

Para poder utilizar todas las posibilidades de GEOPRO Field, debe activar el programa.

El software también puede funcionar en modo de prueba, pero el número de puntos que pueden medirse o replantearse estará limitado y no se encontrarán habilitadas todas las funciones.

El código de activación se obtiene de la tarjeta SD introducida en el controlador o se calcula según el número de serie de la estación total.

Cuando se inicia GEOPRO Field por primera vez, aparece la ventana para introducir el código de activación. Una vez introducidos correctamente los códigos, la ventana no vuelve a aparecer.

Si pulsa **Cancel** (cancelar), el programa se inicia en modo de prueba.



Figura 1: Activación

Existen dos métodos para la activación del programa:

- Activación online
- Activación sin conexión (offline)

Activación online

- 1. Para la activación online, el controlador debe conectarse a Internet. Para esto, es posible conectarlo, por medio del software ActiveSync, a un ordenador conectado, a su vez, a Internet (mediante ADSL, un módem o wifi).
- 2. Una vez conectado, pulse el botón >> para que aparezca la ventana **Step 2 Product Activation** (paso 2: activación del producto).
- 3. Introduzca la información de su cuenta de Sokkia para iniciar sesión en el servidor de licencias.
- Pulse >> para que aparezca la ventana Step 3 Product Activation (paso 3: activación del producto).

5. Si el código solicitado es correcto, se rellenarán automáticamente los campos pertinentes y bastará con confirmarlos pulsando el botón **OK** (aceptar).



En la primera ventana:

- si pulsa el botón Reset Password (restablecer contraseña), el programa enviará un mensaje a su dirección de correo electrónico con instrucciones para cambiar la contraseña de la cuenta.
- si pulsa el botón **Create Account** (crear cuenta), el programa abrirá una secuencia de ventanas para crear su cuenta de Sokkia.
- si pulsa el botón >> y los datos de inicio de sesión son correctos, el programa abrirá la siguiente ventana.

GeoproField Step 2 - Product Activation- Please enter your Sokkia login information:	GeoproField Step 3 - Product Activation Please enter the serial number found on the Software Purchase Certificate:
Login (e-mail) email@provider.com	Serial Number
Password ***** Reset Password	Device ID 016FH-3VYTH-RQEDS
If you don't have an account, please click the Create Account button	
Create Account	Cancel << >>

Figura 2: Activación online

Crear cuenta

Si pulsa el botón **Create Account** (crear cuenta), el programa abrirá la secuencia de ventanas que se muestran en la Figura 7.

GeoproField 🕂 🎝 ┥× 🎟 16:32	: GeoproField 💦 👫 🎦 ┥ 🏧 16:32	2 GeoproField 🛛 🕂 🎦 ┥ 🏧 16:30
CShipping Address - User Registration	FBilling Address - User Registration	Contact Information - User Registration
Same as Billing Address	Street	E-mail Address
Street	adress	email@provider.com
adress	City Name	First Name
City Name	city	name
city	Country	Last Name
Country	United States	surname
United States		
State	State	Password Confirm Password
Alaska	Alaska	****
Zip Code	Zip Code	Company Name Phone Number
60100	60100	my company 111111
Cancel << >>	Cancel << >>	Cancel >>

Figura 3: Crear cuenta

En estas ventanas, puede introducir todos los datos necesarios para registrarse en el servidor de Sokkia y crear su cuenta para el proceso de activación.

Activación sin conexión (offline)

- 1. La activación sin conexión no requiere que su controlador esté conectado a Internet.
- 2. Necesitará el número de serie y el código de activación que le haya proporcionado su distribuidor.
- 3. Pulse >> para que aparezca la ventana **Step 2 Product Activation** (paso 2: activación del producto).
- Introduzca el número de serie y el código de activación que le haya proporcionado su distribuidor, en Serial Number (número de serie) y Activation Code (código de activación), respectivamente.

GeoproField 🗧 👫 🎦 ┥× 🎟 17:57
Step 2 - Product Activation Please enter the serial number and a valid activation code for the following Device ID:
Serial Number
Device ID
016FH-3VYTH-RQEDS
Activation Code
Cancel << >>

Figura 4: Activación sin conexión (offline)

Acuerdo de licencia

Al final del procedimiento de activación online o sin conexión, o una vez rellenadas las ventanas **Create Account** (crear cuenta), aparecerá la ventana **License Agreement** (acuerdo de licencia). Esta ventana muestra el acuerdo de licencia para el uso de los productos de Sokkia.



Lea detenidamente todo el acuerdo de licencia.

- 1. Marque la casilla Accept (aceptar) para aceptar las condiciones del acuerdo de licencia.
- 2. Pulse Activate (activar) para activar el software.

GeoproField
License Agreement
Press Accept to accept the End User
understandings between Sokkia and you with respect to the subject matter hereof. No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you and Sokkia as a result of this agreement or use of the Service. The failure of Sokkia to enforce any right or provision in this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by Sokkia in writing. A printed version of this Agreement shall be admissible in judicial or administrative proceedings.
Cancel << Activate

Figura 5: Acuerdo de licencia

Si el proceso de activación se completa correctamente, la ventana **Product Activation** (activación del producto) (Figura 7) mostrará la información relacionada con la activación del programa.

Esta ventana muestra lo siguiente:

- El tipo de licencia
- El módulo activado
- La posible fecha de caducidad de los distintos módulos
- 3. Puede pulsar **Activate** (activar) para reiniciar el procedimiento de activación o **Close** (cerrar) para iniciar GEOPRO Field.

GeoproField Product Activation— License Type: Normal	⊭ੇ ≿`)
Module	Expiration D
GPS+ Maintenance Optical	2017-10-04 2017-10-04 2017-10-04
Activate	Close

Figura 6: Activación del producto completada



El valor **Device ID** (identificación del dispositivo) que se muestra en algunas ventanas es esencial para el correcto funcionamiento del controlador. Si la ventana no muestra este dato, el controlador no podrá funcionar con GEOPRO Field.

Instrucciones iniciales

Los trabajos de GEOPRO Field se guardan en la memoria del controlador o de la estación total, en archivos con la extensión **.FCE**.

Cada trabajo contiene un cuaderno de campo de estación total y un cuaderno de campo de GPS. A su vez, el primero puede contener varias tareas, varias estaciones y varios puntos obtenidos con cada estación total. El cuaderno de campo de GPS puede contener varios grupos y varios puntos de GPS para cada grupo. El trabajo también puede incluir puntos de control para orientar tanto las estaciones como los grupos de GPS, así como puntos conocidos, que sirven principalmente para los replanteos.

Siga estas instrucciones la primera vez que use GEOPRO Field:

- 1. Seleccione la carpeta en la que se vayan a guardar los trabajos.
- 2. Introduzca el nombre del trabajo en Work (trabajo).
- 3. Elija el perfil del instrumento que desee usar en Instrument Profile (perfil de instrumento).
- 4. Pulse el botón **OK** (aceptar) para confirmar la selección y acceder a la vista básica de GEOPRO Field.



Mientras no seleccione una carpeta válida, no podrá crear un nuevo trabajo.



Figura 7: Carpeta de trabajos

En un principio, los campos **Work** (trabajo) e **Instrument profile** (perfil de instrumento) están vacíos. La opción **Work folder** (carpeta de trabajos) dirigirá a una carpeta **Works** (trabajos) creada junto a la carpeta desde la que ejecutó GEOPRO Field.

- 5. La próxima vez que inicie GEOPRO Field, los tres cuadros mostrarán la última opción seleccionada. Únicamente deben modificarse si desea cambiar la carpeta en la que guardar el trabajo, el propio trabajo o el instrumento con el que trabajará. Para hacerlo, basta con pulsar en el cuadro que desee cambiar o en el botón que se encuentra a su izquierda.
- 6. Al pulsar el botón **Change** (cambiar) ubicado junto a la opción **Work folder** (carpeta de trabajos), aparecerá la ventana que se muestra más abajo:
 - En la parte superior aparece la carpeta seleccionada actualmente.
 - En la vista de árbol, puede seleccionar la carpeta en la que desee guardar y cargar los trabajos.
 - Si pulsa el botón **New Folder** (nueva carpeta), puede crear una carpeta en la posición que desee dentro del árbol.
 - El botón Update (actualizar) le permite volver a leer todo el árbol.
 - El botón **OK** (aceptar) se usa para confirmar la nueva selección de carpeta, mientras que **Cancel** (cancelar) mantiene la carpeta anterior.

GeoproField ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
\Program Files\Works
+ GeoproField_HD2016
+ GeoproFieldCfg
Works
+ Application Data
ConnMgr
New folder Update
OK Cancel

Figura 8: Carpeta de tareas

7. El campo Work field (carpeta de trabajos) muestra el nombre del trabajo que va a abrir. Pulse el botón Create (crear) para que se abra una ventana en la que podrá introducir el nombre del trabajo nuevo que deba crearse. Si introduce el nombre de un trabajo ya existente, el software no continuará la operación. Para abrir un trabajo ya creado, debe pulsar el cuadro de texto y seleccionar el proyecto de la lista que aparezca.

El campo **Instrument profile** (perfil de instrumento) muestra el nombre del perfil en el que se ha guardado el tipo de instrumento y las opciones que se usarán para medir los datos.

- 8. Si pulsa el botón **Edit** (editar), aparecerá la ventana que se incluye más abajo:
 - En el cuadro de lista se mostrarán todos los perfiles de instrumentos creados y guardados en el controlador.
 - Pulse **New** (nuevo) o **From Predef.** (desde predeterminado) para iniciar el asistente de creación de perfiles.

Seleccione el perfil que desee usar y pulse Use (usar) para confirmar su selección.



Si pulsa el botón **From Predef.** (desde predeterminado), comenzará la creación del perfil a partir de las plantillas predeterminadas.

GeoproField	₽	┥; @ 12:00
Select instrum	ent profiles	
gpt3000		
grs1 gprs gis		
manual		
simulator		
Simulator		
New	Modify	Delete
From Predef.	Use	Exit

Figura 9: Selección de perfiles de instrumentos

9. Para cambiar el perfil que está usando con el software o para elegir un perfil distinto, seleccione la opción de menú **Conf | Instrument selection** (configuración | selección de instrumento).



Para obtener más información sobre el uso del software en los distintos modos, consulte la sección correspondiente.

- 10. Pulse el botón **Options** (opciones) que se encuentra bajo el campo **Instrument profile** (perfil de instrumento) para que aparezca la ventana que se muestra en la Figura 10.
 - Work manager (administrador de trabajos): le permite copiar o borrar trabajos guardados en la carpeta seleccionada. Esta opción es útil para guardar trabajos en un dispositivo externo o para crear copias de seguridad.
 - Work retrieve (recuperar trabajos): le permite abrir trabajos de GEOPRO Field guardados en copias de seguridad. Esta función es útil si, por cualquier motivo, no pueden leerse los archivos .FCE o .FW1. Al activar esta función, se abre una ventana en la que puede ver los trabajos que puede recuperar. Se recomienda usar, si existe, el archivo con la extensión .F\$\$ del trabajo que desee recuperar y que sea más reciente o, al menos, simultáneo al archivo .BAK. Tras seleccionar el archivo, se mostrará el nombre con el que se recuperará el trabajo. Este nombre se puede cambiar pulsando el botón Change (cambiar). Sin embargo, no se le debe asignar exactamente el mismo nombre que el del proyecto original.
 - **Settings** (ajustes): le permite configurar algunas opciones generales.

• **Back** (atrás): vuelve a abrir la ventana inicial.



Figura 10: Administrador de trabajos

GEOPRO Field puede leer archivos creados por GEOPRO Office. En particular, puede hacer lo siguiente:

- Abrir un trabajo guardado en un archivo .FW1 por GEOPRO Office 2008, versión 3 o posterior
- Abrir un trabajo guardado en un archivo .FCE por una versión de GEOPRO Office anterior a la versión 3 de 2008



Para que puedan verse con GEOPRO Field, todos los archivos deben encontrarse en la carpeta **Works** (trabajos).

Opciones generales

La ventana **General Options** (opciones generales) se activa cuando pulsa el botón **Setting** (ajustes) en la ventana de selección que aparece al ejecutar el software. Esta ventana le permite elegir las opciones que se utilizarán cada vez que use GEOPRO Field y que no están conectadas con el trabajo concreto. Esta ventana contiene cinco pestañas: **Pt. names** (nombres de puntos), **HD CAD** (CAD en alta definición), **CAD cleaner** (limpiador CAD), **Miscellaneous** (varios) y **Local**.

Nombres de puntos

- Le permite elegir si desea activar o no la opción **Clone name check** (comprobación de nombre duplicado).
- Si se marca **Enable** (activar), GEOPRO Field verifica, durante la operación de medición, si hay puntos con el nombre duplicado y la tolerancia de estas mediciones.
- Si el software encuentra puntos con el nombre duplicado, muestra la ventana **Cloned name** (Nombre duplicado).

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 12:24
Clone name check-	
Enable	
Tolerance (m):	0.010

Pt.	names	HD	CAD	CAD	cleaner	Misc	◀	►

ОК	Cancel
UN	cuncer

Figura 11: Comprobación de nombre duplicado

CAD en alta definición

En esta pestaña, puede marcar las opciones **Entities (lines, circles, ...)** (entidades [líneas, círculos, etc.]), **Texts** (textos), **Tracking lines** (líneas de seguimiento) y **Scale symbol** (escala) para que se resalten estos elementos en la vista CAD.

GeoproField
Show heavy lines for:
Entities(lines, cicrcles,)
Texts
Tracking lines
Scale symbol
Pt. names HD CAD CAD cleaner Misc
OK Cancel

Figura 12: Mostrar líneas gruesas

Limpiador CAD

En esta pestaña, puede decidir si se mantienen o se borran las siguientes entidades al abrir archivos .FCE o .FW1 o al importar archivos .DXF o .DWG:

- Obj. not used (objetos no usados)
- Hide objects (ocultar objetos)
- Hatches (sombreados)
- Heavy lines (líneas gruesas)
- Dashed lines (líneas discontinuas)

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 12:28
Starting operation:-	
Obj. not used (blocks, layers): Hide object:	Delete
Hatches:	Кеер 💌
Heavy lines:	Кеер
Dashed lines:	Кеер
Pt. names HD CAD (CAD cleaner Misc 🜗



OK

Cancel

Varios

En esta pestaña, puede decidir lo siguiente:

- El archivo de descripción que se usará al introducir la descripción del punto, en el campo **Description points file used** (archivo de puntos de descripción usado). El software proporciona al usuario un archivo estándar. El usuario puede crear un archivo personalizado mediante el botón **New** (nuevo). El nuevo archivo puede crearse como archivo vacío o como archivo con las mismas descripciones que un archivo existente (**Copy from** [copiar de]).
- Si el teclado se mostrará automáticamente cuando el usuario introduzca la descripción del punto.
- Si se usarán los iconos con alto contraste, que únicamente tienen dos colores y pueden verse mejor a plena luz.

GeoproField ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 12:29
Description points file used :
< <standard>></standard>
New
Enable keyboard automatically
Display options
Enable high contrast
HD CAD CAD cleaner Miscellaneous I
OK Cancel

Figura 14: Opciones sobre la descripción de puntos

Local

En esta pestaña puede elegir el formato de representación de los ángulos (gradianes, grados decimales o grados, minutos y segundos) y el idioma del software.

Las opciones que elija en estas ventanas se guardarán y emplearán en todos los usos futuros de GEOPRO Field y no solo en el trabajo actual. Algunas de estas opciones cambian el funcionamiento del software. Por ejemplo:

 Si se marca la casilla Clone name check (comprobación de nombre duplicado) en la ventana Pt. Names (nombres de puntos), el software reconoce los puntos con nombres duplicados durante las operaciones de medición y muestra una ventana con dos pestañas: Choice (elección) y Points (puntos).

GeoproField ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Angle representation
Grads (Gons)
Language
English (English)
CAD cleaner Miscellaneous Local.
OK Cancel

Figura 15: Representación de ángulos

Elección

La pestaña Choice (elección) muestra lo siguiente:

- El número de puntos detectados con el mismo nombre
- El nombre del punto que se acaba de medir
- La operación que deberá realizarse en el punto duplicado
- El sufijo del punto
- Las operaciones que pueden elegirse son:
- Cambiar el nombre del punto actual
- Eliminar los puntos anteriores
- Eliminar el punto actual
- Añadir un sufijo a los puntos anteriores
- Añadir un sufijo al punto actual
- Promedio de coordenadas
- Dejar los puntos duplicados con distintas coordenadas

Pulse el botón **OK** (aceptar) para confirmar y volver a la ventana de medición.



El campo **Point name** (nombre de punto) se habilita cuando la operación seleccionada es **Change the current point name** (cambiar nombre de punto actual). El campo **Suffix** (sufijo) se habilita cuando las operaciones elegidas son **Add Suffix to the previous points** (añadir sufijo a puntos anteriores) y **Add Suffix to the current point** (añadir sufijo a punto actual).

GeoproField	井 🎦 🕂 🖅 10:57
CPoints found:2	
Point name :	101
Wanted operation –	
Change the current	point name 🛛 💌
Suffix:	_Err
0	K
Choice Points	

Figura 16: Elección

Puntos

La pestaña **Points** (puntos) muestra lo siguiente:

- El punto duplicado y la estación o el grupo al que pertenece
- Las diferencias entre las coordenadas
- Los resultados promedio entre los puntos

Los campos que se encuentran fuera de tolerancia se resaltan en rojo.

Los resultados de los puntos promedio se resaltan en cian para que los resultados puedan comprobarse fácilmente en caso de que la operación elegida sea **Coordinates average** (promedio de coordenadas).

Esta pestaña solo sirve para mostrar las diferencias entre los puntos duplicados. Por tanto, para confirmar la operación que deberá realizarse, debe volver a la pestaña **Choice** (elección).

 Si está habilitada la opción Enable keyboard automatically (habilitar teclado automáticamente), cuando se abre la pestaña para la elección de la descripción que debe asignarse al punto y se pulsa la tecla del teclado, el software recuerda la selección y la vuelve a utilizar en el futuro. Para volver a usar la pestaña para la elección de las descripciones, debe pulsar la tecla X del teclado.

GeoproField		א ף ר א ו	@ 13:29
List of points with name:101			
Тіро	dN	dE	dZ
Cel, Sta: 200	0.582	0.459	0.013
Cel, Sta: 200	-0.582	-0.459	-0.013
AVERAGE			
[::		
Choice Points			

Figura 17: Puntos

Creación de perfil de instrumento

La creación de perfiles de instrumento se lleva a cabo por medio de un asistente. Para empezar a crearlos, debe pulsar el botón **New** (nuevo) o **Modify** (modificar) en la ventana **Select instrument profile** (seleccionar perfil de instrumento). La primera ventana del asistente que se muestra es:

• Select instrument type (seleccionar tipo de instrumento). Permite elegir:

si el instrumento será una estación total, un receptor GPS o ambos.

GeoproField ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[Instrument type]
Select instrument type :
Total Station
GPS Receiver
◯ GPS + External device
◯ Total Station + GPS
Cancel >>

Figura 18: Instrument Type

Seleccione el tipo de instrumento que desee usar y pulse el botón >> para abrir el asistente específico. Todos estos asistentes constan de varias ventanas que se muestran consecutivamente dependiendo de las elecciones que se vayan tomando en el asistente. La secuencia de las ventanas depende del instrumento elegido y, en parte, de las elecciones realizadas.

Sea cual sea la elección, el asistente finalizará con la siguiente ventana:

• Save Profile (guardar perfil). Permite seleccionar el nombre que se asignará al perfil.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 2:12
Г ^{Save profile} ——	
Profile Name :	



Figura 19: Guardar perfil

Creación de perfil de estación total Selección de estación total

La creación de perfil de estación total le permite elegir la marca y el modelo de estación total.

GEOPRO Field se puede conectar a estaciones totales de dos formas:

- Mediante conexión directa por medio de cable serie o Bluetooth
- Mediante un sistema de control remoto o un módem de radio

GeoproFiel	al station—	€ @ 2:1 3
Brand :	Sokkia	
Model :	Sokkia Set5	
<<		>>

Figura 20: Creación de perfil de estación total



La elección del instrumento afecta a las siguientes operaciones:

Replanteos

Las desviaciones horizontales y verticales en los ángulos y las distancias se invertirán en función del modo seleccionado (estándar o un solo operario).

• Desplazamiento medido

El desplazamiento derecho y delantero tendrá un efecto opuesto dependiendo del modo seleccionado (estándar o un solo operario).

Configuración de la conexión

La configuración de la conexión le permite elegir lo siguiente:

- El puerto serie y la tasa de baudios para la conexión con la estación total
- El número de bytes (tamaño en bytes), el tipo de paridad y el número de bits de parada

GeoproField	ttings
Serial:	COM1:
Baud:	9600
Bite Size:	8 bit
Parity:	Nessuna (None) 💌
Stop Bit:	2 bit
	Default
L	
<<	>>>

Figura 21: Configuración de la conexión

Las siguientes opciones únicamente se mostrarán en el asistente si se ha elegido una estación total motorizada. Además, dependiendo del instrumento elegido, podrán habilitarse todas o solo algunas de las opciones que se indican más abajo.

Las ventanas son las siguientes:

Opciones para estaciones motorizadas

En la ventana Motorized Options (opciones para estaciones motorizadas), elija lo siguiente:

- El tamaño del área de búsqueda
- El tiempo que debe esperar el instrumento antes de iniciar una nueva búsqueda cada vez que se pierda el seguimiento del prisma
- El tipo de patrón que se ejecutará para la búsqueda del prisma
- El tipo de rotación que debe ejecutarse en las rotaciones de búsqueda



Sokkia recomienda elegir un área de búsqueda válida para optimizar la búsqueda del prisma por el instrumento. Por ejemplo, en terrenos planos, las áreas de búsqueda rectangulares con una altura reducida permiten realizar mejores búsquedas.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 2:16
[Motorized options—	
Search Area	
- Horizontal :	20
- Vertical :	20
Waiting time :	120
Scan type :	Pattern 1 Pattern 2
Turning : Vertica	l and horizontal 💌
	>>

Figura 22: Opciones para estaciones motorizadas

Opciones

En la ventana de opciones, elija lo siguiente:

- El comportamiento de la tecla INTRO
- El modo de medición, donde puede elegirse entre Only measure (solo medir) y Collimate
 + Measure (colimar y medir)
- Tres o cuatro decimales para la distancia
- El eje para la corrección automática de la inclinación
- La precisión de las mediciones
- La activación de la luz de seguimiento



Si se aumenta la precisión de las mediciones, el instrumento tardará más tiempo en realizarlas. Además, si se utiliza la corrección de la inclinación, tardará más tiempo en empezar a medir.

GeoproField Image: Transmission of the state of the
Mesasure mode Only measure
Show Distance Meas.
Tilt correction On X, Y Axes
EDM Coarse 10mm
▼ Tracking light

Figura 23: Opciones

Creación de perfil de receptor GPS Selección de receptor GPS

En la ventana **Select GPS Receiver** (seleccionar receptor GPS), elija lo siguiente:

- La marca y el modelo del receptor GPS

GeoproField		•••• `	¶∡ -€ @	2:13
_Γ Select GPS	receiver-			
Brand :	Sokkia			
Model :	GCX2 - B	ullet		
<<		C	>>	

Figura 24: Selección de receptor GPS

Configuración de la conexión

En la ventana **Connection settings** (configuración de la conexión), elija lo siguiente:

- El puerto serie y la tasa de baudios para la conexión con el receptor GPS

Si pulsa el botón **Advance** (configuración avanzada), puede configurar determinadas opciones particulares del receptor GPS.

GeoproField	
Serial :	Internal Bluetooth 🔽
Baud:	115200
	Advanced
<<	>>

Figura 25: Configuración de la conexión

Opciones generales

En la ventana de opciones generales, elija lo siguiente:

- El modo de funcionamiento, siendo las opciones RealTime (tiempo real), Post Processing (posprocesado) o ambas
- El tipo de receptor, siendo las opciones Base y Mobile (Rover) (móvil [rover])

GeoproField	₩ \
Г ^{Mode}	
Post Processing	
✔ RealTime	
Receiver Settings	
O Base	
Mobile (Rover)	



Figura 26: Opciones generales

Opciones para satélites

En la ventana de opciones para satélites, elija lo siguiente:

- Qué satélites usará y cuáles descartará por medio del ángulo de apantallamiento y si se permite o no L5
- Si se usarán o no los satélites GLONASS, GPS y Galileo
- Qué satélites GLONASS, GPS y Galileo se descartarán y cuáles de ellos se conservarán, pulsando para ello el botón Select (seleccionar)

GeoproField 🗰 🏹 🕂 🎟	2:24
Coption	
Elevation mask [°] : 10	
Enable L5	
GPS satellites used	
All to use Select	
GLONASS satellites used	
All to use Select	
GALILEO satellites used	
All to use Select	
<< >>	

Figura 27: Opciones para satélites

Opciones para la antena

En la ventana de opciones para la antena, elija lo siguiente:

- La altura de la antena sobre el terreno, en metros, y el posible desplazamiento
- El modelo de antena



Si elige como modelo **Generic** (genérico), también deberá introducir los demás valores. En caso contrario, se introducirán los valores predeterminados y no podrán modificarse.

Si el tipo de receptor elegido es **Base**, no se mostrarán los datos del campo **Measured Height** (altura medida).

Offset Reflector [m] : 0 Antenna properties Model : Hiper SR (int) Radius [m] : 0.095	
Antenna properties Model : Hiper SR (int) Radius [m] : 0.095	
Model : Hiper SR (int) Radius [m] : 0.095	
Radius [m] : 0.095	
Height CF on Pt.Measure 0.0257	
Height CF on base ant. 0.0557	

Figura 28: Opciones para la antena

Recepción de corrección RTK

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es Mobile (rover) (móvil [rover]).

Permite elegir lo siguiente:

- El tipo de dispositivo usado para recibir la corrección RTK
- La tasa de baudios y el puerto serie para recibir la corrección RTK
| GeoproField ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | 2:27 |
|--|------|
| Receiver Port : | |
| c | |
| Connected device :
Controller Modem | |
| Model : | |
| Baud : | |
| 9600 | |
| Base Station Make : | |
| << >>> | |

Figura 29: Recepción de corrección RTK

Mensaje RTK

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es Mobile (rover) (móvil [rover]).

Permite elegir lo siguiente:

- El tipo de mensaje para la corrección RTK
- El envío del mensaje NMEA
- El método de recepción del mensaje RTK

GeoproField	9:50
Type : RTK-RTCM 3.0	
Send NMEA messagge	
RTK Extrapolation	
Ambiguity fixing level : Medium	
Max RTCM Period [sec] : 30	



<<

>>

Activación de solución

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es Mobile (rover) (móvil [rover]).

Permite elegir lo siguiente:

- Los tipos de soluciones aceptadas por el software
- El posible uso de criterios de validación para la precisión
- El valor máximo para las medias cuadráticas (RMS) horizontal y vertical, así como el valor PDOP
- El tipo de advertencia sonora que debe usarse como alarma



Si en el campo **Action** (acción) de **Accuracy Limits** (límites a la precisión) se selecciona **Nothing** (ninguna), no estarán habilitados los cuadros de texto para los valores horizontal, vertical y PDOP.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🏛 9:52
Г ^{Enable Solution} ——	
✓ Fixed	✓ DGPS Code
✓ Float	✓ Standalone
Accuracy Limits	
Action : Nothing	
Horizontal RMS [m]	0.05
Vertical RMS [m] :	0.05
Pdop :	3.5
Sound alarm :	Always
<<	>>

Figura 31: Activación de solución

Configuración de la conexión

Esta ventana únicamente aparece si el dispositivo elegido para la corrección RTK es del tipo NTRIP o usa un módem del controlador.

Permite elegir lo siguiente:

- El servidor al que se realizará la conexión para descargar la tabla origen de NTRIP

- El nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servidor
- El puerto virtual usado por el receptor GPS para recibir la corrección



El puerto virtual debe ser un puerto serie libre del receptor GPS. Por tanto, asegúrese de no elegir el puerto serie empleado para la conexión Bluetooth o serie.

GeoproField	₩ \ +: @ 10:00
Connection s	ettings
Server :	NETGEO 💽
Network :	Automatic detection
User :	user
Password :	*****
Confirm password :	*****
Virtual Port—	
Serial :	b
<<	

Figura 32: Configuración de la conexión

GPRS

Esta ventana únicamente aparece si el dispositivo elegido para la corrección RTK es de tipo NTRIP con GSM interno o externo.

Permite elegir lo siguiente:

- El número de marcación para conectarse a la red
- El nombre de usuario, la contraseña y el PIN para iniciar sesión en el servicio
- El nombre del punto de acceso para conectarse a la red GPRS

-GPRS	↓ Υ _x ↓ (Ⅲ 10:0
Dial num :	*99***1#
User :	333123456
Password :	0000
PIN:	1111
APN :	ibox.tim.it

Figura 33: GPRS



El nombre de usuario, la contraseña, el PIN y el nombre de punto de acceso (APN) dependen de la tarjeta SIM empleada del proveedor de servicios GSM y telefónicos, y, salvo el APN, no siempre son necesarios.

>>

Seleccionar puerto serie

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es **Base**.

<<

Permite elegir lo siguiente:

- Qué puertos serie del dispositivo GPS se usarán para enviar la corrección

GeoproField Image: The second s	
Serial A	
Serial B	
Serial C	
Serial D	

Figura 34: Seleccionar puerto serie

Puerto serie

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es **Base**. Se muestra una por cada puerto serie elegido en la ventana anterior.

Permite elegir lo siguiente:

- Qué dispositivo se usará para enviar la corrección RTK
- La tasa de baudios para enviar correctamente la corrección
- El tipo de mensaje que se enviará

GeoproField	;	0:07
Serial port C		
Connected device :		
Internal Radio		
Model :		
Digital / Topcon		
Baud :		
115200		
Output :		
RTK-CMR		
<<	>>	

Figura 35: Opciones para el puerto serie

Alarmas de posprocesado

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es **Mobile (rover)** (móvil [rover]) y el modo de funcionamiento es **Post Processing** (posprocesado).

Permite elegir lo siguiente:

- Si se usarán o no los límites de advertencia durante el proceso de grabación de los datos de posprocesado
- El número mínimo de satélites
- El valor máximo para PDOP
- El valor mínimo para la memoria disponible en el receptor GPS



Si no se marca la casilla **Enable warnings** (activar advertencias), todos los cuadros de texto estarán deshabilitados.

GeoproField ↓	∷
Enable warnings	
Minimum n. satellites	5
Maximum PDOP :	5
Minimum receiver memory :	100000
Sound alarm :	lways 💌
<<	>>

Figura 36: Alarmas de posprocesado

Modo de funcionamiento

Esta ventana solo aparece si el tipo de receptor seleccionado es **Mobile (rover)** (móvil *[rover]*) y el modo de funcionamiento del receptor es **RTK**.

Permite elegir lo siguiente:

- El tipo de conexión, pudiendo elegirse entre el modo de levantamiento estándar y una conexión específica para las operaciones de SIG
- La posibilidad de guardar el archivo Stop&Go en el controlador
- La posibilidad de guardar el archivo Stop&Go en el receptor
- La posibilidad de guardar el archivo RTCM en el controlador para realizar el posprocesado

 Standard Specific for Gis 	
-File recording for Post Processing—	
Stop&Go file on Controller	
Stop&Go file on Receiver	
RTCM file on Controller	

Figura 37: Modo de funcionamiento



Muchas de las ventanas que se han mostrado previamente se pueden abrir de manera individual desde el menú contextual **Conf.** (configuración), pero los cambios no se guardarán en el archivo del perfil.

Vistas de GEOPRO Field

GEOPRO Field contiene varias vistas: la vista básica aparece justo después de abrir el trabajo. Otras vistas son **Stakeout** (replanteo), **CAD**, **Archive** (archivo) y **Configure** (configurar).

La vista básica es distinta en función del perfil de instrumento seleccionado: estación total o receptor GPS. En ambos casos, aparece una lista de iconos. Otras vistas específicas se abren al hacer clic sobre ellas o al iniciar determinadas operaciones, como la orientación, la medición, el replanteo, etc.

Vista básica para estaciones totales

- Station (estación): sirve para añadir una nueva estación al trabajo.
- **Orient** (orientar): sirve para volver a calcular la orientación de la última estación introducida o la orientación a partir de todos los datos de las estaciones totales.
- Measure (medir): sirve para obtener nuevos puntos con la estación total.
- **Stakeout** (replanteo): sirve para mostrar la vista de replanteo.
- Scans (exploraciones): sirve para mostrar la vista de exploración.
- CAD: sirve para mostrar la vista de representación gráfica.
- Archive (archivo): sirve para mostrar la vista de los datos de archivos.
- Configure (configurar): sirve para mostrar la vista de configuración para las estaciones totales.

• Exit (salir): sirve para salir del proyecto y guardar las modificaciones.





Vista básica para GPS

- **New group** (nuevo grupo): sirve para añadir un grupo al trabajo.
- Orient (orientar): sirve para volver a calcular la orientación de uno o varios grupos.
- Measure (medir): sirve para obtener nuevos puntos con el sistema GPS.
- **Stakeout** (replanteo): sirve para mostrar la vista de replanteo.
- CAD: sirve para mostrar la vista de representación gráfica.
- Archive (archivo): sirve para mostrar la vista de los datos de archivos.
- Configure (configurar): sirve para mostrar la vista de configuración para los receptores GPS.
- Exit (salir): sirve para salir del proyecto y guardar las modificaciones.



Figura 39: Vista básica para GPS

Vista de replanteo

- **Points** (puntos): sirve para iniciar la operación de replanteo y seleccionar o marcar los puntos que deben replantearse.
- Line (línea): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante línea y seleccionar o trazar la línea que debe replantearse.
- **Polyline** (polilínea): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante polilínea y seleccionar o trazar la polilínea que debe replantearse.
- Arc (arco): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante arco y seleccionar o trazar el arco que debe replantearse.
- **Plane** (plano): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante plano y seleccionar o trazar el plano que debe replantearse.
- **Road** (vía): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante la selección de una vía o perfil existente que deben replantearse.
- **Slopes** (pendientes): sirve para iniciar la operación de replanteo mediante la selección de una vía existente para replantear sus tramos en pendiente.
- **Back** (atrás): sirve para volver a la vista anterior.



Esta vista es la misma para los perfiles de estación total y para los perfiles de GPS. La única diferencia se encuentra en la ventana de datos de replanteo, que mostrará los datos de estación total o de GPS.



Figura 40: Vista de replanteo

Vista de datos de archivos

- **Grid** (cuadro): sirve para mostrar un cuadro con todas las estaciones, los grupos, los puntos de estación total, los puntos de control, etc., guardados en el trabajo.
- **Tree** (árbol): sirve para mostrar una vista de árbol con nodos y subnodos para las estaciones, los grupos, los puntos de estación total, los puntos de control, etc.
- Roads (vías): sirve para añadir, eliminar o modificar las vías guardadas en el trabajo.
- **Import** (importar): sirve para mostrar la vista de importación de datos, en la que puede elegirse el formato del archivo que se importará.
- **Export** (exportar): sirve para mostrar la vista de exportación de datos, en la que puede elegirse el formato del archivo que se exportará.
- Back (atrás): sirve para volver a la vista anterior.



Esta vista es la misma para los perfiles de estación total y para los perfiles de GPS.



Figura 41: Vista de datos de archivos

Vista de configuración para la estación total

- **Orient opt.** (opciones de orientación): sirve para modificar el factor de escala y elegir si el trabajo se llevará a cabo en dos o tres dimensiones.
- Instrument (instrumento): sirve para iniciar la selección del perfil de instrumento.
- **Motor opt.** (opciones de motorización): sirve para modificar la configuración de exploración para la búsqueda del prisma y otras opciones de motorización. Este icono solo se muestra en caso de trabajar con una estación total motorizada.
- **Back** (atrás): sirve para volver a la vista anterior.

GeoproField	0.0	x ◀€ (Ⅲ 12:56 •(() Ready A+D
Orient opt.	Instrument	Motor opt.
Back		
File Conf Tools		

Figura 42: Vista de configuración para la estación total

Vista de configuración para el GPS

- **Connect/Disconnect** (conectar/desconectar): sirve para realizar la conexión al receptor GPS o para desconectarse de este.
- **Ext. device** (dispostivo externo): sirve para habilitar o deshabilitar el dispositivo externo usado por el receptor GPS para enviar o recibir la corrección RTK.
- **Satellites** (satélites): sirve para elegir qué satélites deberán usarse y cuáles no para el cálculo de la posición.
- Ant. H. (altura de antena): sirve para elegir el modelo y la altura de la antena.
- **RTK format** (formato de RTK): sirve para elegir el tipo de mensaje y algunas opciones para la recepción de la corrección RTK.
- **RTK reception** (recepción de RTK): sirve para elegir el puerto serie y el dispositivo externo a través de los cuales se recibirá la corrección RTK.
- Clear NVRAM (borrar NVRAM): sirve para restablecer el receptor GPS.
- Instrument (instrumento): sirve para iniciar la selección del perfil de instrumento.
- **Back** (atrás): sirve para volver a la vista anterior.



Recuerde que todas las operaciones y las ventanas asociadas al icono de las distintas vistas también pueden ejecutarse con los menús **File** (archivo), **Conf** (configuración) y **Tools** (herramientas) que se encuentran en la parte inferior de cualquiera de las vistas.



Figura 43: Vista de configuración para el GPS

Vista de árbol

La vista de árbol de GEOPRO Field se muestra pulsando el icono **Archive** (archivo) de la vista básica y, a continuación, el icono **Tree** (árbol). Esta vista se divide en dos partes. En una parte se muestra una vista de árbol con distintos nodos:

- El primero de los nodos representa el cuaderno de campo de la estación total.
 - Dentro de este hay tareas.
 - Dentro de cada nodo de tarea hay varias estaciones.
 - Dentro de cada estación hay varios puntos de estación total medidos por dicha estación.
- El segundo nodo representa el cuaderno de campo del GPS.
 - Dentro de este hay distintos grupos.
 - Dentro de los grupos se encuentran los distintos puntos de GPS.
- Otros nodos principales que siguen a los anteriores son: puntos conocidos, puntos de control y puntos de control geográfico.

La segunda parte de la vista muestra la información asociada al nodo del árbol seleccionado. Por ejemplo, en la ventana que se incluye en este manual, se muestran las coordenadas y otra información asociadas a la estación 200.

Si se mantiene el lápiz óptico sobre un nodo, aparece un menú contextual que incluye las operaciones permitidas para el nodo seleccionado. Alternativamente, puede usar el menú **Modify** (modificar).

GeoproFie	eld 🕂 🎦 ┥× 💷	16:29			
1	0.0 +((Ready	A+D			
TS Fie	eldbook				
· <mark>→</mark> Job Road					
GPS F	ieldbook	==			
+ Knowi	n points Fieldbook				
Contro	al nointe	\sim			
Name:	Road				
Inst:	Sokkia IX				
User:					
Place:					
Date:	22/10/2012 NºSta. : 2				
File Modify	Tools				

Figura 44: Vista de árbol

Vista de cuadro

La vista de cuadro de GEOPRO Field se muestra pulsando el icono **Archive** (archivo) de la vista básica y, a continuación, el icono **Grid** (cuadro). Esta vista muestra lo siguiente:

- Dos cuadros de lista. El cuadro de la izquierda permite elegir si debe mostrarse la lista de tareas, estaciones, grupos o puntos de estación total, de GPS, conocidos o de control. En el segundo cuadro puede elegir la estación o el grupo que contengan los puntos asociados que deban mostrarse.
- Los botones Sel. All (seleccionar todo) y Uncheck All (deseleccionar todo) se usan, respectivamente, para seleccionar y deseleccionar todas las entidades del cuadro. Marcando la casilla que se encuentra al lado de cada entidad por medio del lápiz óptico, puede seleccionar o deseleccionar dichas entidades de manera individualizada.
- El botón **Delete** (eliminar) eliminará todas las entidades seleccionadas.
- Si se pulsa rápidamente dos veces con el lápiz óptico en el icono que se muestra en la columna Mod (modificar), aparecerá la ventana que permite modificar los datos de la entidad que aparecen en su fila correspondiente.



Recuerde que, al eliminar una tarea, una estación o un grupo, también se eliminarán todos los puntos incluidos en estos.

Ge	oproFi	ield 9 🕂 🗸	#۲ ۵.0 🌑 🎸	★ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	16:31 A+D	
Me	easure	d points	200)		
	Sel	Mod	Name	Cod.	H.	
			100	Benchmark	0.0	
	✓		101	Culvert	1.3	
			102	Wall	1.3	
			103		1.3	
1						
Sel. All Uncheck All Delete						
File	File Modify Tools					

Figura 45: Vista de cuadro

Adición de puntos de control y puntos conocidos Puntos de control

Los puntos de control son puntos cuyas coordenadas conoce. Son útiles para el cálculo de la orientación tanto para la estación total como para el receptor GPS.

Puede añadir un punto de control al proyecto por medio del menú **Modify** (modificar) o, en la vista de árbol, a través del menú contextual del nodo de puntos de control.



Figura 46: Puntos de control

Adición de un punto de control

En la ventana **New control point** (nuevo punto de control) puede introducir el nombre y los datos correspondientes al punto de control que desee crear.

- 1. Pulse **OK** (aceptar) para guardar el punto de control.
- 2. Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo con la pregunta **Add another control point** (añadir otro punto de control).
- 3. Seleccione **NO** para finalizar la operación de adición.
- 4. Una vez que vuelva a la vista de árbol, el nombre del punto introducido aparecerá en el nodo de puntos de control.

GeoproField	
Name :	P.ori1
Comm. :	
North :	13.492
East :	32.475
Elev. :	98.236



Figura 47: Adición de un punto de control

Importación de puntos del cuaderno de campo

Puede importar y transformar en puntos de control los puntos de estación total, GPS o conocidos guardados en trabajos creados previamente con GEOPRO Field (con la extensión .FW1 o .FCE). Tras seleccionar el archivo, aparecerá la ventana en la que podrá elegir los puntos que desee importar.



También puede abrir esta ventana durante la selección de puntos para el cálculo de la orientación de una estación o un grupo de GPS. En este caso, únicamente puede seleccionar un punto.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 3:43
Imported points	
🛨 🛄 TS Fieldbook	
+ GPS Fieldbook	
🖃 🗹 Known points	
🔄 🖌 grp1	
Pnt1	
✓ pnt2	
	OK Cancel

Figura 48: Importación de puntos de control

Duplicados en punto de control

Esta función solo está presente en el menú **Modify** (modificar) de la vista de árbol de los puntos de estación total y permite duplicar el punto seleccionado como punto de control.

Puntos conocidos

GEOPRO Field también permite introducir puntos conocidos. Se recomienda usar estos puntos para la función de replanteo. El método para introducir estos puntos es el mismo que en el caso de los puntos de control con una salvedad: al mantener el lápiz óptico sobre el nodo de puntos conocidos, aparecerá un menú contextual que permite introducir un grupo.

- 1. Introduzca el nombre que se asignará al grupo.
- 2. Introduzca el resto de la información y pulse el botón **OK** (aceptar).
- 3. Tras crear el grupo, si mantiene el lápiz óptico sobre el nodo del grupo, aparecerá un menú contextual que le permitirá introducir o eliminar los puntos conocidos. También puede usar el menú contextual **Modify** | **Add Known point** (modificar | añadir punto conocido).

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎟 11:50
Create a n	ew group
Name:	
Cod.2:	
Cod.:	
Date:	20/6/2016
Strata	Topographic entities

(Cancel)

Figura 49: Grupo de puntos conocidos

- 4. Esta ventana permite introducir manualmente el nombre y los datos asociados del nuevo punto conocido.
- 5. Introduzca el nombre que se asignará al punto.
- 6. Si pulsa con el lápiz óptico en la imagen de la hoja, puede asociar códigos al punto, mientras que, si pulsa en la imagen del bloc de notas, puede introducir una nota, un boceto o una fotografía.
- 7. Introduzca la descripción y las coordenadas.
- 8. Pulse **OK** (aceptar) para confirmar los datos introducidos.

P/N: 1017196-01

 Cuando aparezca la pregunta Would you enter another known point (desea introducir otro punto conocido), seleccione NO para finalizar la introducción de puntos conocidos y volver a la vista de árbol.

GeoproField	₩ 12:02
[New Known	pt
Name :	pnt1 🧕 🏹
Descr. :	
North :	23.594
East :	72.217
Elev. :	83.769

ОК	Cancel



Selección de punto para el cálculo de la orientación

Esta ventana aparece cuando se pulsa el botón **Measure** (medir) durante el cálculo de la orientación o cuando debe elegir un punto de referencia en el que colocar la estación. Esta ventana contiene tres pestañas, cada una de las cuales ofrece una opción distinta:

Selección del punto a partir de datos

Permite seleccionar el punto necesario para la orientación directamente de entre todos los puntos guardados en la vista de árbol.



Si ha seleccionado el método de orientación a partir de otra estación o está duplicando una estación, se mostrará un árbol únicamente con estaciones.

GeoproField 🙀 🏹 🕂 🎹 3:55
Select From Graph. Edit
Select point from data
+ GPS Fieldbook
+ Known points
Control points
ori1
or2
or3
×.
OK Cancel

Figura 51: Selección del punto

Selección del punto a partir de representaciones gráficas

Permite seleccionar el punto que se empleará en la orientación directamente en la vista de representación gráfica o trazándolo a mano alzada o mediante una operación de forzado del cursor.

Geopro	Field	••••	∑k 4 € @ 4:00
Select	From Gra	aph. Edit	
Ċţ			
10 th		0.100	
A		0102 0100	≜ oril
	o 105	©10 4	0106
		© 101	
	50 n		
		ОК	Cancel

Figura 52: Selección del punto a partir de representaciones gráficas

Edición de puntos

Permite crear un nuevo punto de control mediante la introducción de su nombre y sus coordenadas.

Si introduce el nombre de un punto existente, se mostrarán automáticamente su descripción y sus coordenadas. En estos casos, no podrán editarse estos valores.

Si pulsa el botón **From file...** (desde archivo), podrá importar un punto desde un archivo externo (consulte "Importación de puntos del cuaderno de campo" en la página 42).

GeoproField	₩ 🏹 🕂 🎟 4:06			
Select From	n Graph. Edit			
Add control point				
Control po	int name :			
ori1				
North :	12.582			
East :	39.246			
Elev. :	11.863			
	From file			
	OK Cancel			

Figura 53: Edición de puntos

Selección de opciones para el replanteo

Este proceso es anterior al propio replanteo. Es necesario elegir el tipo de replanteo que se llevará a cabo y, a continuación, seleccionar las opciones relacionadas con el tipo de replanteo elegido.

En la vista de replanteo:

- Pulse con el lápiz óptico en el icono que se corresponda con el tipo de replanteo que vaya a realizar:
 - Points (puntos)
 - Line (línea)
 - Polyline (polilínea)
 - Arc (arco)
 - Plane (plano)
 - Road (vía)
 - Slopes (pendientes)

En todas estas vistas, pulse el botón >> para avanzar en el proceso de selección y proceder al replanteo.

Siempre es posible pulsar el botón << para volver a la ventana anterior y cambiar los valores ya introducidos. Pulse el botón **Cancel** (cancelar) para finalizar el procedimiento y volver a la vista de replanteo.



Figura 54: Replanteo

Replanteo de un solo punto

Si elige este tipo de replanteo, aparecerá una ventana con cuatro pestañas (**Selection** [selección], **Search** [buscar], **Edit** [editar] y **Graph.Sel.** [selección en representación gráfica]).

Selección

- Por medio de las dos listas de la parte superior de la ventana, puede elegir dónde se seleccionarán los puntos que deberán replantearse: cuaderno de campo, estación, grupo o puntos.
- Dependiendo de la selección realizada, el cuadro mostrará los puntos correspondientes. Marcando la casilla que se encuentra al lado del punto por medio del lápiz óptico, puede seleccionarlo o deseleccionarlo para el replanteo.
- Pulsando los botones **Select All** (seleccionar todo) y **Deselect All** (deseleccionar todo), puede seleccionar y deseleccionar todos los puntos, respectivamente.

Ge Se	opr elec	oField t Stake Point	s	y 4 € Œ 4:13
Filt	er	data :		Settings
		Name	Appart.	Staz/Grp
1	✓	101	TS Pt.	100
2		102	TS Pt.	100
3		103	TS Pt.	100
4		104	TS Pt.	100
5		105	TS Pt.	100
	Select All Deselect All			
Selection Search Edit Graph.Sel.				
	Ca	ncel		>>

Figura 55: Replanteo de un solo punto

Búsqueda

- Si pulsa el botón **Settings** (ajustes), aparece una ventana en la que puede introducir los parámetros de búsqueda para los puntos.
- El cuadro muestra el resultado de la búsqueda, indicando el nombre del punto y su ubicación. Marcando la casilla que se encuentra al lado del punto por medio del lápiz óptico, puede seleccionarlo o deseleccionarlo para el replanteo.
- Pulsando los botones **Select All** (seleccionar todo) y **Deselect All** (deseleccionar todo), puede seleccionar y deseleccionar todos los puntos, respectivamente.

Geo Se	opr elec	o Field t Stake Point	u∎ \ €••	Y _x ◀€ @ 4:13
Filt	er	data :		Settings
		Name	Appart.	Staz/Grp
1	✓	101	TS Pt.	100
2	✓	102	TS Pt.	100
3		103	TS Pt.	100
4		104	TS Pt.	100
5		105	TS Pt.	100
	Se	elect All	Desele	ct All
Selection Search Edit Graph.Sel.				
	Ca	ncel		>>

Figura 56: Búsqueda

Edición

- La pestaña **Edit** (editar) le permite introducir manualmente el nombre y las coordenadas del punto que deba replantearse.
- Si introduce el nombre de un punto existente, se mostrarán automáticamente su descripción y sus coordenadas. En estos casos, no podrán editarse estos valores.
- Pulse el botón Reset (restablecer) para eliminar todos los datos introducidos.

GeoproField Image: The select stake Points Select Stake Points Enter control point			
Name :	pnt2		
Descr. :			
North :	5.193		
East :	10.439		
Elev. :	55.372		
	Reset		
Selection Search Edit Graph.Sel.			
Cancel	>>		

Figura 57: Edición

Selección en representación gráfica

La pestaña **Graph.Sel.** (selección en representación gráfica) le permite elegir los puntos que deben replantearse en una representación gráfica o dibujarlos directamente con el lápiz óptico.

Geopro	Field	↓	ć 🎟 2:12
Select	Stake Points		
C‡			
100	+ pnt2		
	+ 202		
	+ 201		+ pntl
1 2 3			
5	+ 204	+ 203	≜ ori1
[]]	+ 101 • 100		
	10 p		
Selection	on Search Edit	Graph.Se	el.
Can	cel		>>

Figura 58: Selección en representación gráfica

Replanteo de línea

Este tipo de replanteo le permite usar una línea como referencia en lugar de puntos. Aparecerá la ventana que se muestra más abajo. Contiene tres pestañas que le permiten trazar o seleccionar la línea que se usará como referencia.

Selección de puntos

- Puede elegir el punto inicial y el punto final de la línea introduciendo manualmente el nombre y las coordenadas de los puntos. Se crearán dos entidades. Sin embargo, serán temporales y se eliminarán al finalizar el replanteo.
- Puede elegir el punto inicial y el punto final de la línea directamente en la vista de árbol pulsando para ello el icono que se encuentra al lado del cuadro de texto del nombre del punto.
- Puede elegir el punto inicial y el punto final de la línea midiéndolos directamente con el instrumento conectado, pulsando para ello el segundo icono que se encuentra al lado del cuadro de texto del nombre del punto.

GeoproField Stake Line paran	neters	€ @ 2:17
Pt. start	202	1
East	42.469	
North	20.390	
Elev.	0.887	
Pt. end	204	Ë 🥏
East	32.886	
North	14.950	
Elev.	-0.371	
Sel. Pnt Graph.S	el. Settings	
Cancel	(>>

Figura 59: Selección de puntos

Selección en representación gráfica

- Le permite elegir una línea que ya se encuentre presente en una representación gráfica para el replanteo.
- También puede trazar el punto inicial y final de la línea a mano alzada o mediante una operación de forzado del cursor.



Figura 60: Selección en representación gráfica

Ajustes

• Tras seleccionar el punto inicial o toda la línea mediante las pestañas **Sel. Pnt.** (seleccionar puntos) o **Graph.Sel.** (selección en representación gráfica), puede introducir datos que modifiquen el punto final: la distancia reducida, la distancia inclinada, el desnivel, la pendiente y el ángulo acimutal desde el punto inicial.



Los dos botones que se encuentran junto al cuadro de texto **Azimuth** (ángulo acimutal) permiten aumentar o reducir el ángulo acimutal de la línea en un ángulo recto.

La siguiente ventana, de opciones de replanteo, que aparece tras confirmar la selección permite hacer lo siguiente:

- Introducir el nombre de los puntos de la gráfica que se crearán temporalmente, en caso de que elija dividir la línea en varios segmentos.
- Introducir la eventual distancia desde el punto inicial hasta el punto final de la línea.
- Introducir el número de segmentos en los que se dividirá la línea o la posible longitud de cada uno de ellos. En este segundo caso, el software dividirá automáticamente la línea en el número de segmentos correspondiente.
- Introducir el valor de los distintos desplazamientos que pueden aplicarse a toda la línea.

GeoproField Properties	⋕ ⋎ ∊ ⋹	@ 2:29
Hor.Dist.[m]:	11.019	
Slo.Dist[m]:	11.091	
Elev.Diff[m]:	-1.258	
Slope[%]:	-11.416	
Azimuth[gon]	267.1307	()
Sel. Pnt Graph	.Sel. Settings	
Cancel		>>

Figura 61: Ajustes

Replanteo de arco

Este tipo de replanteo le permite usar un arco o un círculo como referencia en lugar de puntos. Aparecerá la ventana que se muestra más abajo. Contiene tres pestañas que le permiten trazar o seleccionar un arco que se usará como referencia.

- En la pestaña Sel. Pnt. (seleccionar puntos), puede hacer lo siguiente:
- Elegir los puntos del arco o del círculo introduciendo manualmente el nombre y las coordenadas de los puntos. Se crearán dos o tres entidades. Sin embargo, serán temporales y se eliminarán al finalizar el replanteo.
- Elegir los puntos del arco o del círculo midiéndolos directamente con el dispositivo conectado. Para ello, pulse el icono de la columna **Me** (medir).
- Elegir los puntos del arco o del círculo seleccionándolos directamente de la vista de árbol. Para ello, pulse el icono de la columna **Sel** (seleccionar).
- Elegir el tipo de arco o de círculo que deba usarse entre las siguientes posibilidades:
 - Círculo: se define por el centro y el radio.
 - Arco: se define por el centro, el punto inicial y el punto final.
 - Arco bidimensional con tres puntos.
 - Arco tridimensional con tres puntos.
- En función de la selección realizada en Type (tipo), cambiarán el número de filas del cuadro y las características de los puntos.

Geo	proFi	eld	₽₩	÷ 🎟 5:41
Stak	e Ar	c parameters		
Me	Sel	Name	East	North
		Center	point	
9	E	101	0.024	0.155
		Radius	s point	
9	E	102	1.382	1.902
	#			\rightarrow
Тур	e:	Circle		
Sel.	Pnt [Graph.Sel.	ettings	
	Cance		(>>

Figura 62: Replanteo de arco

Selección en representación gráfica

- Le permite elegir un arco o círculo que ya se encuentre presente en una representación gráfica para el replanteo.
- También puede trazar los dos o tres puntos que delimiten el arco o círculo a mano alzada o mediante una operación de forzado del cursor.



El tipo de trazado del arco o el círculo dependerá de la selección realizada en el cuadro **Type** (tipo) de la pestaña **Sel. Pnt.** (seleccionar puntos).

GeoproField	₩	k ♥€ @ 2:36
Arc parameter	S.	
Ċŧ		
* PU.	12	
€,	+ 202	
	- 201 0 2	00 + ppt1
1 2 3 1 1 1 1 1		/
S	+ 204 + 203	
	+ 101	≏ 0r11
X	=	
Sel. Pnt Graph	n.Sel. Settings	
Cancel		>>

Figura 63: Selección en representación gráfica

Ajustes

• Permite modificar los datos del arco o el círculo creado con las pestañas **Sel. Pnt.** (seleccionar puntos) o **Graph.Sel.** (selección en representación gráfica).



Las propiedades del arco dependerán de la selección realizada en el cuadro **Type** (tipo) de la pestaña **Sel. Pnt.** (seleccionar puntos).

La siguiente ventana, de opciones de replanteo, que aparece tras confirmar la selección permite hacer lo siguiente:

- Introducir el nombre de los puntos de la gráfica que se crearán temporalmente, en caso de que elija dividir el arco o el círculo en varios segmentos.
- Introducir la eventual distancia desde el punto inicial hasta el punto final del arco.
- Introducir el número de segmentos en los que se dividirán el arco o el círculo o la posible longitud de cada uno de ellos. En este segundo caso, el software dividirá automáticamente el arco en el número de segmentos correspondiente.
- Introducir el valor de los distintos desplazamientos que pueden aplicarse a todo el arco o el círculo.

GeoproField Stake Options	rtPicch	9:59
Start Pt. Distance	0	m
End Pt. Distance	0	m
N. intervals	5	
Internal	0	m
Up 💌	0	m
L		
Cancel <<	< >>	

Figura 64: Ajustes

Replanteo de plano

Este tipo de replanteo le permite usar un plano como referencia en lugar de puntos. Aparecerá la ventana que se muestra más abajo. Contiene tres pestañas que le permiten trazar o seleccionar el plano que se usará como referencia.

En la pestaña Sel. Pnt. (seleccionar puntos), puede hacer lo siguiente:

- Elegir los puntos del plano introduciendo manualmente el nombre y las coordenadas de los puntos. Se crearán tres entidades. Sin embargo, serán temporales y se eliminarán al finalizar el replanteo.
- Elegir los puntos del plano midiéndolos directamente con el dispositivo conectado. Para ello, pulse el icono de la columna **Me** (medir).
- Elegir los puntos del plano seleccionándolos directamente de la vista de árbol. Para ello, pulse el icono de la columna **Sel** (seleccionar).
- Elegir el tipo de plano que deba usarse entre las siguientes posibilidades:
 - Plano con tres puntos
 - Plano mediante modelo digital del terreno (MDT)
- En función de la selección realizada en **Type** (tipo), cambiará el aspecto del cuadro.

Geo	proFi	eld	₽₩	€ @ 5:46	
Stak	e Pla	ine paramete	ers		
Me	Sel	Name	East	North	
		Poir	nt 1		
9	Ę	1	0.024	0.155	
		Poir	1t 2		
9	Ę	2	1.382	1.902	
		Poir	nt 3		
9	Ę	3	4.377	0.257	
$\left[\right]$::		:	$\left \right\rangle$	
Type : 3-point plan					
Sel. Pnt Graph.Sel. Settings					
	Cance			>>	

Figura 65: Replanteo de plano

Selección en representación gráfica

- Le permite elegir el plano para el replanteo en una representación gráfica.
- También puede trazar los tres puntos que delimiten el plano a mano alzada o mediante una operación de forzado del cursor.



Figura 66: Selección en representación gráfica

Ajustes

 Tras elegir el plano inicial mediante las pestañas Sel. Pnt. (seleccionar puntos) o Graph.Sel. (selección en representación gráfica), puede introducir los datos para identificar la inclinación mediante la especificación de las pendientes y el ángulo acimutal (los dos botones que se encuentran al lado del cuadro le permiten aumentarlo o reducirlo en un ángulo recto).

La siguiente ventana, de opciones de replanteo, le permite hacer lo siguiente:

- Introducir el nombre de los puntos de la gráfica que se crearán temporalmente, en caso de que elija dividir el plano en varias partes.
- Introducir el valor del desplazamiento vertical que puede aplicarse a todo el plano.
- Crear una cuadrícula de puntos para el replanteo mediante la indicación de la distancia entre ellos.

GeoproField Properties	Ŷば∑∢€	10:12
Azimuth[gon]:	219.9991	()
Lon.Slope[%]:	0.000]
Tra.Slope[%]:	0.000]

Sel. Pnt Graph.Sel.	Settings			
Cancel		$\left(\right)$	>>	



Replanteo de vía y replanteo de pendiente

El replanteo de vía y el replanteo de pendiente se describen en la sección «Vías».

Recuerde que se pueden replantear perfiles o secciones.

Importación y exportación de archivos

Si desea importar datos guardados en un archivo externo o guardar el trabajo en un formato distinto de **.FCE**, puede hacerlo en la vista de datos de archivos, pulsando los iconos **Import** (importar) o **Export** (exportar) o usando los comandos del menú **File | Import Data** (archivo | importar datos) o **File | Export Data** (archivo | exportar datos). Se mostrará una ventana que le permitirá elegir el tipo de archivo para la importación de datos o en qué formato deben guardarse en un archivo externo.

Vista de importación

- 1. Elija el tipo de archivo.
- 2. Deberá seleccionar determinadas opciones dependiendo de la elección del tipo de archivo, pero, en todo caso, deberá elegir un nombre de archivo.
- 3. Si el archivo se importa correctamente, podrá ver los datos importados en la vista de árbol, o en la vista de representación gráfica si importó una imagen.



Figura 68: Importación de archivos

Vista de exportación

- 1. Elija el tipo de archivo.
- 2. Deberá seleccionar determinadas opciones dependiendo de la elección del tipo de archivo, pero, en todo caso, deberá elegir un nombre de archivo.
- 3. Si el proyecto se exporta correctamente, encontrará un nuevo archivo guardado en el controlador con todos los datos del proyecto guardados en el formato seleccionado.



Si decide exportar el archivo en formato .DXF o .DWG, podrá especificar si desea descomponer los bloques de gráficos creados por el cuaderno de campo y si deben exportarse o no las entidades no mostradas.



Figura 69: Exportación de archivos

Vista de representación gráfica: CAD

Se puede acceder a la vista de representación gráfica pulsando el icono CAD en la vista básica.

El uso de esta vista es similar al de las vistas CAD normales. Además de las entidades gráficas, se muestran todos los puntos guardados en el archivo y otras entidades, como los perfiles, las vías, etc.



Los puntos de estación total y GPS únicamente estarán visibles en la vista de representación gráfica cuando se orienten correctamente la estación o el grupo de GPS a los que pertenecen.

En la parte superior o a la izquierda de la ventana encontrará una barra de herramientas que contiene seis letras. Cada letra se corresponde con una sección de comandos de CAD (F: archivo, M: modificar, V: visualización, D: dibujos, S: forzado de cursor, O: opciones). Al lado de esta barra de herramientas se encuentra otra con iconos correspondientes a los comandos.

Si se pulsan las distintas letras, cambian los iconos que se muestran y, por tanto, los comandos disponibles en la barra de herramientas.

La operación que se está realizando en cada momento se muestra en la parte inferior de la ventana. Además, se incluye un menú con todos los comandos de CAD.

Como la barra de herramientas no es suficientemente grande como para mostrar los iconos de todos los comandos disponibles, las secciones de comandos se han duplicado (M1-M2, V1-V2, etc.). Al pulsar en el icono de la letra, el sufijo cambia de 1 a 2 y viceversa (por ejemplo: de M1 a M2 y de M2 a M1).

Cada sección de comandos numerada contiene algunos iconos que el usuario puede seleccionar por medio de esta ventana, que se activa pulsando el icono de llave de la barra de herramientas.



"Mapa de comandos de CAD" en la página 61 incluye todas las operaciones CAD divididas en secciones.

Ejemplo del modo de trazar una línea:

- 1. Pulse el icono **D** (dibujar)
- 2. Compruebe que la barra de herramientas muestre un icono que indique una línea simple. Si no aparece, vuelva a pulsar **D**.
- 3. Pulse el icono de dibujo de una línea simple.
- 4. Coloque el lápiz óptico en la ventana y muévalo, sin levantarlo, hasta el punto en el que desee comenzar la línea. Quite el lápiz óptico de la ventana para confirmar la introducción del punto inicial de la línea.
- 5. Repita este paso para seleccionar el punto final de la línea.
- 6. La operación de dibujo seguirá hasta que pulse la cruz roja o la marca verde de aprobación de la barra de herramientas. Alternativamente:
 - a. pulse con el lápiz óptico en las opciones de menú Draw | Lines | Line (dibujar | líneas | línea); y
 - b. dibuje la línea tal como se ha descrito previamente.

GeoproField	Ŷ		-€ (III 1	0:21
N F M	<i>V</i> , <i>1</i>	D4 S4	0,	\checkmark	*
🔲 🔣 孝		\bigcirc			
+ pnt2					
+ 2	:02				
+ 201					
				pnt1	
+ 204		02			
	+ 2	05	≜ ori	1	
+ 101					
	-	1: 1			
	Gi	aphical	entity	sele	ction
File Draw Vis. Mo	d. Stru	u. Opt.			

Figura 70: Vista CAD

Mapa de comandos de CAD Menú de modificación

Deshacer – Rehacer – Borrar – Mover – Copiar – Escala – Girar – Desplazar – Alargar – Cortar – Vértice – Partir – Descomponer – Modificar – Cambiar propiedad



Figura 71: Comandos de CAD en el menú de modificación

Menú de visualización

Zoom en tiempo real – Encuadre en tiempo real – Vista anterior – Volver a dibujar – Zoom en ventana – Acercar – Alejar – Zoom en extensión – Encuadre en tiempo real – Encuadre a la izquierda – Encuadre a la derecha – Encuadre hacia arriba – Encuadre hacia abajo



Figura 72: Comandos de CAD en el menú de visualización

Menú de dibujo

Punto – Punto con nombre – Punto en perpendicular – Punto mediante ángulo y distancia – Puntos en líneas y arcos – Línea – Líneas paralelas – Líneas discontinuas – Arco mediante centro y radio – Arco con tres puntos – Círculo mediante centro y radio – Círculo con tres puntos – Círculo tangente a dos líneas – Paralelograma – Polilínea – Texto



Figura 73: Comandos de CAD en el menú de dibujo
Menú de forzado del cursor

Dibujo a mano alzada – Forzar cursor a nodo – Forzar cursor a punto medio – Forzar cursor a punto final – Forzar cursor a perpendicular – Forzar cursor a intersección – Forzar cursor a centro – Forzar cursor a cuadrante – Forzar cursor a tangente – Forzar cursor a inserción – Forzar cursor a punto cercano – Forzar cursor a coordenadas introducidas – Ajustes de forzar cursor a objeto – Habilitar desviación ortogonal – Forzar cursor y rejilla – Cerrar polilínea



Figura 74: Comandos de CAD en el menú de forzado del cursor

Menú de opciones

Opciones generales – Opciones de cursor – Conjuntos de entidades – Administrar capas – Administrar tipos de línea – Administrar estilo de texto – Opciones de color – Aspecto de entidad de topografía – Entidad mostrada con nombre – Tema de SIG – Mostrar coordenadas – Calcular distancias – Calcular perímetros y áreas – Transformar punto con nombre en puntos de estación total – Transformar punto con nombre en puntos de GPS



Figura 75: Comandos de CAD en el menú de opciones

Administración de descripciones

Para ver la lista de descripciones, pulse el campo **Description** (descripción) de la ventana de mediciones.

Esta ventana consta de lo siguiente:

- Los cuadros en los que se muestran los nombres de la descripción guardada
- El botón Enable keypad (habilitar teclado) para escribir la descripción
- El botón **Description sort** (clasificación de descripciones), que propone distintos criterios para mostrar las descripciones
- El botón Edit (editar) para cambiar las descripciones incluidas en el archivo
- El icono X para cerrar la ventana de descripciones
- El botón **Search** (buscar), que permite realizar búsquedas de las descripciones por medio de la letra inicial



En la pestaña **Miscellaneous** (varios) de la ventana de opciones generales, puede marcar la casilla **Enable keyboard automatically** (activar teclado automáticamente). El software recuerda la última elección y la vuelve a proponer automáticamente la próxima vez.

GeoproField 🛛 💡 🛟 🏹 📢 🕻	III 10:39
	$\left(\right)$
Asph. Conc.	
Air Release Valve	
Bank Bottom	
Bottom of Ditchl	
Boundary	

Figura 76: Administración de descripciones

Clasificación de descripciones

En esta ventana, puede elegir el tipo de clasificación:

- Alphabetic (alfabético): las descripciones se muestran en orden alfabético.
- Ranking (jerarquización): las descripciones se ordenan por mayor o menor uso.
- **Custom** (personalizada): las descripciones se ordenan según se introducen en el archivo.
- Last use (uso más reciente): las descripciones del archivo se muestran empezando por la usada más recientemente y terminando por la usada hace más tiempo.





Notas generales

Si el software envía el mensaje **Cannot access the serial port** (no es posible acceder al puerto serie), guarde todos los datos, realice un restablecimiento completo del dispositivo y reinicie el software (consulte el manual del controlador para ver cómo debe realizar el restablecimiento completo de dicho producto).



Si la batería del controlador se agota completamente, es posible que pierda parte de los datos guardados en el controlador. Transfiera a menudo los datos guardados en el ordenador a dispositivos de memoria o guarde directamente los datos en dispositivos de memoria.



Para ver el código de activación y la versión del software, ejecute la opción **Information about software** (información sobre el software) del menú **Tools** (herramientas).

Inicio de trabajos

Si está usando un perfil configurado para una estación total, se mostrará la ventana **Creation of a new job...** (creación de una nueva tarea) para crear una tarea.

Las opciones son las siguientes:

- El nombre de la tarea. El software propone automáticamente un nombre igual al del trabajo que se está creando, pero puede modificarse.
- La fecha de creación de la tarea. El software introduce automáticamente la fecha actual, pero puede modificarse.
- El tipo de instrumento, la localidad y el operario.
- El conjunto de entidades en el que incluir la tarea.
- Pulse **OK** (aceptar) para crear la tarea, que contendrá las estaciones que deben crearse más adelante.

Name:	Job name
Date:	8/10/2012
Instr:	
Location	
Operat:	
Entity set	Topographic entities

Figura 78: Creación de una nueva tarea

Orientación de la estación

Este asistente se usa para calcular la corrección del círculo y las coordenadas planas (además de la elevación) de la estación actual.

La orientación de la estación es obligatoria. De hecho, no es posible crear una nueva estación sin orientarla. Se trata de una operación necesaria, ya que, si no se realiza, no podrían llevarse a cabo ninguna de las operaciones que usan la estación (replanteo, cálculo de áreas, etc.) ni mostrarse los puntos medidos en las representaciones gráficas.

Para orientar una estación, siga las instrucciones del asistente inicial o haga lo siguiente:

- 1. Pulse el icono **Orient** (orientar) de la vista básica.
- 2. Vaya a la vista de árbol y use el menú contextual del nodo de la estación o el comando del menú **Modify | Orientation** (modificar | orientación).



Puede llevar a cabo la orientación de la estación más de una vez.

- 3. Aparecerá la ventana **Orientation** (orientación).
 - Primero, deberá elegir entre:
 - Only last TS (solo última estación total)
 - The whole survey (todo el levantamiento)
 - Si elige **Only last TS** (solo última estación total), debe seleccionar el tipo de orientación entre las siguientes opciones:
 - Data Input (introducción de datos)
 - From control points (a partir de los puntos de control)
 - On a control point (en un punto de control)
 - TS duplicated (estación total duplicada)
 - From other TS (Transverse) (a partir de otra estación total [transversal])
- 4. Pulse **Option** (opción) para elegir la configuración del valor del acimut.
- 5. Pulse >> para continuar. Dependiendo de la selección que haya realizado, se abrirá una de las siguientes ventanas.

GeoproField	#` Ă`) •(× @ 17:38
Only last TS	
 Data Input From control p On a control p TS duplicated from other TS The whole survey 	oints oint (Transverse)
Cancel	Option >>

Figura 79: Orientación

Introducción de datos

- En la ventana TS Orientation (orientación de estación total), rellene los campos Name (nombre), Identification (identificación), TS Height (altura de estación total), las coordenadas North (Norte) y East (Este), y el campo Circle corr. (corrección del círculo).
- 2. Pulse **Other** (otros) para introducir otra información sobre la estación o los códigos.

GeoproField	₩ ≧ ◀ × @ 17:44
Name:	100 Other
TS Height:	70.038
North : East :	0.000
Elev. : Circle corr.:	0.000
From file	Circle input
	< Confirm

Figura 80: Orientación de la estación total mediante la introducción de datos

A partir de los puntos de control

- La ventana de puntos de control para la orientación de la estación total únicamente le permite introducir el nombre y la altura de la estación. También puede medir la altura pulsando el icono de trípode.
- Se calculan automáticamente las coordenadas de la estación usando todos los puntos con información detallada codificados como OR o QU, que se muestran en el cuadro.
- Si se pulsa la correspondiente casilla, puede quitarse o añadirse el código OR o QU. En ese caso, volverán a calcularse las coordenadas en consecuencia.
- Si pulsa **Info** (información), se muestra información sobre la precisión del cálculo de las coordenadas.
- Si pulsa **Measure** (medir), se muestra una ventana que le permite seleccionar un punto de control para la orientación. A continuación, puede medir el punto.

Ge	oproField			₩ Σ	√ × @ 18:19
Na	-TS Orientation Name 200 TS H. 0.000				
No	orth 28.8	82		Elev.	39.231
Ea	st 48.7	95		Cir.C.	0.0000
	Name	OR	QU	DDh	DElev.
	101	\checkmark	V	29.570	27.265
	102	\checkmark	\checkmark	5.042	-1.92
	103	✓	\checkmark	6.026	18.033
	<[#==:				
	Info Measure				
Confirm					

Figura 81: Orientación de la estación total a partir de los puntos de control

En un punto de control

- Se muestra una ventana que permite seleccionar un punto (consulte el capítulo sobre la selección de puntos para la orientación en la sección «Información general»). Este punto se usará para posicionar la estación. Una vez elegido el punto, la estación tendrá el mismo nombre y las mismas coordenadas que el punto. A continuación, se abrirá la ventana que se muestra en la imagen.
- Únicamente le permite introducir la altura de la estación.
- Las operaciones que pueden realizarse en esta ventana son similares a las de la ventana para la orientación de tipo **From control points** (a partir de los puntos de control). La diferencia entre ambas radica en que los puntos únicamente se usan para calcular la corrección del círculo.

GeoproFi TS Orier Name 2 North 28 East 48	eld htation— 200 3.882 3.795] T:	★ ▲ ▲ ● S H. 0.0 Elev. 3 Cir.C. ●	√ × (m 18:19 000
Nam 101 102 103			DDh 29.570 5.042 6.026	DElev. 27.26t :: -1.92 18.03t
Info Measure				

Figura 82: Orientación de la estación total en un punto de control

Estación total duplicada

Por medio de la ventana **Choice pt. to station** (elegir punto a estación), es posible elegir la estación que desee duplicar. A continuación, se abrirá la siguiente ventana.

- Únicamente le permite introducir la altura de la estación. El nombre será el mismo que el de la estación que se duplique.
- Si pulsa la casilla que se encuentra al lado de las medidas del cuadro, puede elegir si desea usar o no un punto para calcular la corrección del círculo. Si no se usa ningún punto, también se cambia el nombre.
- Si pulsa **Measure** (medir), se muestra una ventana que le permite seleccionar un punto de control para la orientación. A continuación, puede medir el punto. Este tendrá el mismo nombre y los mismos códigos que el punto seleccionado y se usará para calcular la corrección del círculo.

En todas las ventanas de orientación, hay un botón **Circle input** (introducción de círculo). Si lo pulsa, se iniciará el proceso de puesta a cero del círculo. Sin embargo, este botón solo estará visible si, en las opciones de orientación, elige establecer el círculo en función de la selección del usuario y no se han medido puntos para la estación.

Pulse **Confirm** (confirmar) para finalizar el asistente de orientación o << para cancelar las operaciones realizadas.



Algunos tipos de estación no permiten restablecer el círculo por medio de una conexión remota. En estos casos, el botón **Circle input** (introducción de círculo) no estará habilitado.

GeoproField TS Orientat Name 100 North 0.00	ion—) 0	TS H. Elev	0.000 /. 0.00	
East 0.000 Cir.C. 0.0000			DNortł 79.897	
Tofo Measure				
< Confirm				

Figura 83: Orientación de la estación total mediante una estación total duplicada

A partir de otra estación total (transversal)

- Se muestra una ventana que permite seleccionar un punto (consulte el capítulo sobre la selección de puntos para la orientación en la sección «Información general»). Este punto representa la lectura frontal a la nueva estación. Una vez elegido el punto, la nueva estación tendrá ese mismo nombre. A continuación, se abrirá la ventana que se muestra.
- Únicamente le permite introducir la altura de la estación.
- Si pulsa **Measure** (medir), se muestra una ventana que le permite seleccionar una estación ya presente en el archivo. A continuación, puede medir la posición de dicha estación. El nuevo punto tendrá el mismo nombre que la estación y se usará para realizar la medición transversal.
- El cuadro muestra todas las mediciones realizadas a las demás estaciones.
- Si pulsa la casilla que se encuentra al lado de las medidas del cuadro, puede elegir si desea usar o no un punto para realizar la medición transversal.

Ge	oproField	ion_		∖∕₩	₤ 12:59
Name 200 TS H. 0.000					A
No	orth 12.3	45	Elev	. 0.00	00
Ea	st 22.4	37	Cir.	C. 0.00	000
	Name	PO	DDh	DElev.	DNorth
	100		-7.524	-13.676	267.977
	(jii				
			Info) (Me	easure
Confirm					

Figura 84: Orientación de la estación total a partir de otra estación total (transversal)

Todo el levantamiento

Permite volver a calcular todas las estaciones del archivo usando todos los puntos de la orientación medida y la medición transversal.

Al elegir este tipo de procesamiento, el cálculo se realiza de manera automática y, al final del proceso, aparece una ventana con un resumen de los cálculos y las tolerancias.

• Si se pulsa **Calculate** (calcular), se vuelve a calcular la orientación usando los puntos y las tolerancias elegidos.



Si se marca **Autom. codes** (códigos automáticos), se lleva a cabo el cálculo de la orientación usando todos los puntos de orientación y altimetría que el software puede detectar automáticamente en el archivo. Si esta opción no está marcada, puede seleccionar los códigos para habilitar o deshabilitar los diferentes puntos del árbol.

• Si pulsa **Tolerances** (tolerancias), aparecerá una ventana que le permitirá introducir las tolerancias que desee usar en el cálculo.



Figura 85: Orientación de la estación total mediante todo el levantamiento

Medición de puntos

Una vez que haya creado la tarea y, al menos, una estación, podrá empezar a medir puntos.

Para ello, es necesario realizar una medición y, a continuación, confirmarla para guardarla en el archivo.



Todas las mediciones se guardarán en la última estación del archivo.



En la versión de prueba, el número de puntos que pueden crearse está limitado.

Para medir y guardar puntos en el archivo, puede hacer lo siguiente:

- Pulse el icono Measure (medir) de la vista básica.
- Alternativamente, vaya a la vista de árbol y use el menú contextual del nodo de la estación o el comando del menú Modify | Insert new measures (modificar | introducir nuevas medidas). En la vista de árbol, puede elegir la estación en la que deban guardarse los puntos. Si no selecciona la última estación introducida, el software la duplicará automáticamente por considerarla finalizada.



Figura 86: Vista principal

Datos

La ventana Data (datos) muestra lo siguiente:

- El nombre del nuevo punto, que será igual al del punto anterior o al de la estación, pero incrementado en una unidad
- La altura y la descripción del reflector, que serán iguales a las del punto anterior
- El ángulo horizontal, el ángulo vertical, la distancia inclinada, la distancia reducida y las coordenadas del punto medido
- 1. Pulse el icono que muestra una hoja con una / para introducir los distintos códigos para el punto.
- 2. Pulse el icono de bloc de notas para introducir notas, un dibujo, una fotografía o datos de SIG.
- 3. Pulse el botón **Data** (datos) ubicado en la esquina inferior izquierda para salir de esta ventana y abrir otra ventana de representación gráfica, edición, desplazamiento o puntos especiales.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎹 12:56	
🚽 🗐 🔁 🔌 🖉	0.0 • (() Ready A+D	
Name: 105	R.H.: 0.000	
Desc.:	[]	Bloc de notas
Horizontal angle:	10.0000	
Vertical angle:	10.0000	
Slope distance:	1.000	
Horizontal distance:	0.156	
North	0.155	
East:	0.024	
Elev.:	0.988	
Data Confirm	Measure	

Figura 87: Datos

Representación gráfica

La ventana Graphic (representación gráfica) muestra lo siguiente:

- Una cruz gris que muestra el punto medido pero no confirmado aún. También se muestran la estación y los puntos medidos, con el correspondiente color asignado.
- En esta ventana, no puede realizar dibujos ni ediciones: solo se pueden realizar operaciones de visualización.
- En el lateral izquierdo, hay cinco botones: zoom en tiempo real, zoom en extensión, zoom en ventana, encuadre de punto medido y vista anterior.
- El movimiento del lápiz óptico en la representación gráfica se corresponde con una operación de encuadre en tiempo real.



Figura 88: Representación gráfica

Edición

La ventana Edit (editar) contiene lo siguiente:

- Un cuadro con todos los puntos guardados en la estación actual (de manera predeterminada, 100 puntos como máximo). El botón **All** (todos) permite ver todos los puntos medidos.
- Puede eliminar puntos por medio del botón **Delete** (eliminar).
- Puede cambiar el nombre de un punto, su descripción o la altura del reflector pulsando rápidamente dos veces en el campo correspondiente o pulsando el botón **Modify** (modificar) después de seleccionar la fila que desee modificar.
- El fondo amarillo es indicativo de datos no editables.

GeoproFi	eld	0.0 × ×	(III) 12:56 Ready A+D	
Measures	6	1		
Name	Descr.	Ref.H.	Hor.A.	
100	Benchmark	0.000	315.6560	
101	Culvert	1.300	307.8620	
102	Wall	1.300	301.7102	
103		1.300	285.8224	
All		odify	Delete	
Edit	A+D Conf.	Measure	Exit	

Figura 89: Edición

Desplazamiento

La ventana Offset (desplazamiento) contiene lo siguiente:

- Una serie de botones que hacen referencia a los distintos tipos de desplazamientos que puede administrar el software:
 - Angular
 - Tangent (tangencial)
 - Measured (medido)
 - Cylindrical (cilíndrico)



Los valores originales del punto medido se guardan en el campo de notas.

GeoproF	ield	↓ \	@ 12:56
1	9 🔶 🔌 🖸))• 0.0 •((() I	Ready A+D
Name:	104	R.H.	1.300
Desc.:			[]
H.An.:	306.4200	S.Ds.:	4.004
V.An.:	82.5458	H.Ds:	3.854
North			-0.703
East:			0.511
Elev.:			-0.174
Angula	r Tanget	Measured	Cylindrical
Offset	Confirm	Measure	Exit

Figura 90: Desplazamiento

Desplazamiento angular

- Se muestran los datos de un punto cercano que se midió correctamente.
- La estación debe girar hacia el punto real que deba medirse.
- Pulse Measure (medir) para medir únicamente el ángulo horizontal del punto real.
- Si pulsa **Store** (guardar), se guardará un punto. Sus datos serán los mismos que los del punto medido pero con el ángulo horizontal del punto real.
- El ángulo vertical, la distancia y la altura del reflector serán los mismos.

Geopro	Field 💡 井	∑× ◀€ @ 12:04
Name:	105	R.H.: 0.000
Desc.:	Air Release Valve	I
Measu	ured point:	
Hor.	Ang.:	23.4930
Vert.	Ang.:	98.8460
Dista	nce:	4.385
New h 96.26	orizontal angle: 50	Measure
	Store	Cancel

Figura 91: Desplazamiento angular

Desplazamiento tangencial

- Se muestran los datos de un punto cercano que se midió correctamente.
- La estación debe girar hacia el punto real que deba medirse.
- Pulse Measure (medir) para medir los ángulos del punto real.
- Si pulsa **Store** (guardar), se guardará un punto con los ángulos horizontal y vertical del punto real, mientras que la distancia volverá a calcularse en función de una desviación tangencial.

GeoproFiel	1 °	? ∖∕ ⊀	· 12:09
Name: 10	1	R.H.:	0.000
Desc.:			[]
Г ^{Measured}	point:		
H.Ang.:	23.4930	Dist:	4.385
V.Ang:	98.8460		
Offset:			
Н.	23.4850		
V.	94.2840		Measure
Computed	point:		
H.Ang.:	23.4850	Dist:	4.402
V.Ang:	94.2840		
	Sto	ore	Cancel

Figura 92: Desplazamiento tangencial

Desplazamiento medido

Se muestran los datos de un punto cercano que se midió correctamente.

- 1. Introduzca los desplazamientos necesarios para alcanzar el punto real.
- 2. Por cada dato que se introduzca, volverán a calcularse las mediciones del punto real.
- 3. Pulse Store (guardar) para guardar un punto con las medidas que se hayan vuelto a calcular.

Geopro	Field	₽ ₩	* 7⁄. ◀	· 💷 12:12
Name:	101		R.H.:	0.000
Desc.:				[]
г ^{Measu}	ired p	oint:		
H.Ang	g.:	23.4930	Dist:	4.385
V.Ang	g:	98.8400		
Offset Up :	:	To righ	nt: F	orwards:
1.384		0.195	2.4	462
Compu	uted p	oint:		
H.Ang	g.:	25.3058	Dist:	7.004
V.Ang	g:	86.5948		
		Sto	re	Cancel

Figura 93: Desplazamiento medido

Desplazamiento cilíndrico

El punto que fue posible medir representa un punto de una columna.

- La estación debe girarse hacia ambos lados de la columna y es necesario pulsar Measure (medir) para medir ambas tangentes angulares a la columna. Una vez medidos los dos ángulos, se calculará el centro de la columna.
- 2. Pulse **Store** (guardar) para guardar un punto con las medidas del centro de la columna calculadas.

GeoproField	?	7⁄2 �€ @ 12:16
Distance:	L:	4.385
Horizontal and	gle:	23.4930
Vertical angle	:	98.8460
Tangency poin	ts:	9 <u> </u>
L - H.Ang.: 1	9.2840	Measure
R - H.Ang.: 2	5.1860	Measure
Center of the o	column:	
Horizontal dis	tance:	4.577
Horizontal and	gle:	22.2350
Vertical angle		98.8946
Radius:		0.212
	Store	Cancel

Figura 94: Desplazamiento cilíndrico

Puntos especiales

La ventana **P.Spec.** (puntos especiales) contiene lo siguiente:

- Una serie de botones que hacen referencia a los distintos tipos de puntos especiales que puede administrar el software:
 - Alignment (alineación)
 - Direct/Rev (directa/inversa)
 - Strata (estratos)
 - On Plane (en plano)

Geoprof	ield 9 <table-cell-rows> 🖄 🔘</table-cell-rows>	.0.0 • (() F	(12:56 Ready A+D
Name:	104	R.H.:	1.300
Desc.:			II
H.An.:	306.4238	S.Ds.:	4.004
V.An.:	82.5458	H.Ds:	3.854
North			-0.703
East:			0.511
Elev.:			-0.174
Alignme	enDirect/Rev	Strata	on Plane
P.Spec	Confirm	Measure	Exit

Figura 95: Puntos especiales

Punto especial con alineación

- En esta ventana, deberá medir o seleccionar dos puntos para crear una línea recta que se use para calcular los puntos de la alineación.
- En cada uno de los campos es posible hacer lo siguiente:
 - Tomar una medición de la distancia pulsando el primer icono
 - Seleccionar un punto guardado en el archivo pulsando para ello el segundo icono
 - Seleccionar el punto de entre los últimos puntos medidos pulsando para ello el tercer icono
- Si pulsa **Rail** (ferrocarril), se inicia un procedimiento especial que permite las mediciones a lo largo de vías férreas.



Figura 96: Puntos especiales con alineación

Tras medir o seleccionar ambos puntos, pulse **Continue** (continuar). Aparecerá la ventana que se muestra más abajo, donde podrá elegir lo siguiente:

- El tipo de distancia: horizontal desde el primer o el segundo punto o inclinada desde el primer o el segundo punto
- El valor de la distancia
- La distancia perpendicular desde la alineación
- El tipo de elevación que se usará: From Alignment (desde la alineación), From Alignment
 + diff. (desde la alineación más la diferencia), From elev. 1° pt + diff. (desde el primer punto de la elevación más la diferencia) o From elev. 2° pt + diff. (desde el segundo punto de la elevación más la diferencia)
- La diferencia de elevación que deberá añadirse en función del tipo elegido
- El nombre y la descripción del nuevo punto

GeoproField	Ŷ 🖨 ┬ 🗲 🋲 12:30
Distance type	Horizontal from 1° pt
Distance	1.000
Perpend.	0.1
Elev. type	From alignement + diff 💌
Elev. Diff.	0.3
Point Name	205
Description	Air Release Valve
	\square

Figura 97: Puntos especiales con alineación

<<

Store

Una vez introducidos todos los datos, pulse Store (guardar) para crear un nuevo punto.

Punto especial con medición directa/inversa

Exit

- Elija el tipo de colimación que se usará:
 - Todo automático: la estación rota, colima el reflector y realiza la medición automáticamente sin que intervenga el operario.
 - Automática + manual: la estación rota y colima el reflector automáticamente, pero el operario debe, si es necesario, corregir la posición del instrumento y confirmar la medición.
 - Todo manual: el operario debe rotar manualmente de vez en cuando la estación y también llevará a cabo las mediciones.
- Elija también el número de colimaciones, el tipo de puntos que deberán guardarse, la secuencia de las mediciones, la tolerancia lineal, la tolerancia angular y el número de repeticiones de la medición si esta se encuentra fuera de tolerancia.
- Pulse **OK** (aceptar) para continuar.

Collimation:	Auton	natic 💽
Repeats Measu	ire optic	ons
N. Collimations	:	1
Store :	All the	collimations 🛛 💌
Sequence :	FS BS,	BS FS, FS BS, .
Linear Tol. (m)	:	0.0005
Angular Tol. (g	on):	0.0005
N° Repeat tol.	:	1

Figura 98: Puntos especiales con medición directa/inversa

Aparece la siguiente ventana, que contiene tres pestañas: **Avg.** (promedio), **Measure** (medir) y **Dev.** (desviación). En estas se muestran el estado y los resultados de las mediciones realizadas en tiempo real. Si selecciona el modo de colimación manual, esta ventana sirve de ayuda para la secuencia de pasos.

- Pulse Start (iniciar) para iniciar la operación y Finish (finalizar) para salir del procedimiento.
- Tras el inicio, el botón **Start** (iniciar) cambia a **Pause** (pausa) y, si se suspende el procedimiento, a **Continue** (continuar). El proceso no se detiene inmediatamente, sino únicamente tras finalizar la secuencia **encender-colimar-medir**.
- El botón **Set Circle** (establecer círculo) establece el círculo del instrumento; por ejemplo, durante la suspensión de la operación.
- Dependiendo de la selección que haya realizado, tras finalizar las mediciones se guardarán uno o más puntos. Las coordenadas del primero de estos puntos se calcularán mediante la obtención del promedio de todas las mediciones realizadas.

Geop	roField	Ŷ 🛱 🦕 📢 🎟 2:27		
	Field	Value		
\bigstar	Name Pt.	206		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	No. Dir.	1/1		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	No. Rev.	0/1		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	Hor. A.	100.0000		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	Vert.A.	100.0000		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	Slope D.	10.000		
\bigstar	East	10.000		
\mathbf{x}	North	-0.000		
$\stackrel{\frown}{\simeq}$	Elev	-0.000		
Pos=1/2 -				
Avg.	Measure)ev.		
Set Circle				
Start Cancel End				

Figura 99: Puntos especiales con medición directa/inversa

Punto especial con estratos

Se muestra una ventana que permite seleccionar puntos (consulte la sección sobre la selección de puntos para el replanteo en el manual de información general).

Tras finalizar la selección, aparecerá la ventana que se muestra, que le permitirá elegir el tipo de medición: **Direct and reverse** (directa e inversa) o solo **Direct** (directa).

- Elija el tipo de colimación que se usará:
 - Todo automático: la estación rota, colima el reflector y realiza la medición automáticamente sin que intervenga el operario.
 - Automática + manual: la estación rota y colima el reflector automáticamente, pero el operario debe, si es necesario, corregir la posición del instrumento y confirmar la medición.
 - Todo manual: el operario debe rotar manualmente de vez en cuando la estación y también llevará a cabo las mediciones.

GeoproField	Ŷ ₩ \ \ \ (@ 11:28
[^{Mode}	
Measure Type:	Direct and reverse 🔄
Collimation:	Automatic 💽
Г ^{Strata} ———	
N. Strata	1
Sequence :	
Dir1 Rev1, Rev2	2 Dir2, Dir3 Rev3,
Linear Tol. (m):	0.0005
Angular Tol. (goi	n): 0.0005
(<< >>

Figura 100: Puntos especiales con estratos

- Elija también el número de estratos que se medirán, la secuencia de las mediciones y las tolerancias.
- Una vez que haya realizado la selección, pulse el botón >> para continuar.
- Aparecerá la ventana que se muestra, donde podrá elegir el número de colimaciones, el tipo de puntos que deberán guardarse, la secuencia de las mediciones, la tolerancia lineal, la tolerancia angular y el número de repeticiones de la medición si esta se encuentra fuera de tolerancia.
- Elija si la estación debe volver a orientarse al finalizar la operación.
- Pulse el botón >> para continuar.

GeoproField	→ 7⁄2 4 € @ 11:52
Repeats Measure opti	ons
N. Collimations :	1
Store : All the	collimations
Linear Tol. (m) :	0.0005
Angular Tol. (gon):	0.0005
N° Repeat tol. :	1
Final operations	
Orientation station :	No 💌

Figura 101: Puntos especiales con estratos

<<

>>

Aparece esta ventana, que muestra el estado y los resultados de las mediciones realizadas en tiempo real. Si selecciona el modo de colimación manual, esta ventana sirve de ayuda para la secuencia de pasos.

- Pulse Start (iniciar) para iniciar la operación y Finish (finalizar) para salir del procedimiento.
- Tras el inicio, el botón **Start** (iniciar) cambia a **Pause** (pausa) y, si se suspende el procedimiento, a **Continue** (continuar). El proceso no se detiene inmediatamente, sino únicamente tras finalizar la secuencia **encender-colimar-medir**.
- El botón **Set Circle** (establecer círculo) establece el círculo del instrumento; por ejemplo, durante la suspensión de la operación.
- Dependiendo de la selección que haya realizado, tras finalizar las mediciones se guardarán uno o más puntos. Las coordenadas del primero de estos puntos se calcularán mediante la obtención del promedio de todas las mediciones realizadas.

GeoproField	2	• \	÷ 🎟 11:53
Name	Dir	Rev	H.Ang
🛧 101	0/1	0/1	10.0000
🛧 102	0/1	0/1	11.0000
🛧 103	0/1	0/1	12.0000
🔶 104	0/1	0/1	13.0000
숨 105	0/1	0/1	14.0000
200	0/1	0/1	20.0000
201	0/1	0/1	23.4930
<[#		::	
Pos=0/2			
Points Measur	es Dv M	eas Dv	Coor
Set Circle			
Start	Car	ncel	End

Figura 102: Puntos especiales con estratos

Punto especial en un plano

- En esta ventana, debe seleccionar tres puntos si el plano está inclinado, dos puntos si es un plano vertical o un punto si es horizontal. Las posteriores mediciones angulares se intersecarán con este plano para crear los puntos.
- En cada uno de los cuadros, realice una medición de la distancia pulsando Meas. (medir).
- Alternativamente, puede seleccionar un punto guardado en el archivo pulsando **Sel.** (seleccionar).
- Cuando se hayan medido o seleccionado todos los puntos del plano, se activará el botón **Continue** (continuar). Púlselo para pasar a la segunda ventana.

GeoproField	Ŷ # \x	🕂 🎟 12:49
r103	r ²⁰⁶	r ²⁰⁷
H. Ang.:	H. Ang.:	H. Ang.:
10.0000	23.4930	10.0000
V. Ang.:	V. Ang.:	V. Ang.:
10.0000	98.8460	100.0000
Sl.Dist.:	Sl.Dist.:	Sl.Dist.:
1.000	4.385	10.000
Refl.H.:	Refl.H.:	Refl.H.:
0.000	0.000	0.000
Meas.	Meas.	Meas.
Sel.	Sel.	Sel.
Plane type	Oblique	
	Continue	Cancel

Figura 103: Puntos especiales en un plano

- En esta ventana puede medir los puntos especiales en el plano creado.
- Apunte la estación hacia el punto real que deba medirse y pulse Measure (medir).
- Se realizará la medición del punto por medio de ángulos y se calculará la distancia en función de su intersección con el plano.
- Pulse **Confirm** (confirmar) para introducir la medición en la lista superior.
- Si pulsa **End** (finalizar), los puntos de la lista superior se guardarán como puntos de estación total.

GeoproFie	ld 🍄	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	III 12:54		
Total points:					
Name	H.Ang.	V.Ang.	Dist.		
210	12.4580	110.5870	1.363		
Point to in	nsert				
i onic co n					
Name:	211				
Descr:					
Prism	0	Ha : 12.	3450		
Dist :	1.369	Va : 94.	1590		
(Measure	Confirm			
		<<	End		

Figura 104: Puntos especiales en un plano

Robot

La ventana Robot contiene lo siguiente:

- El sentido en el que se rotará el instrumento. Si pulsa con el lápiz óptico en el sentido deseado, el instrumento se mueve en ese sentido.
- Pulse el botón **Direct** (directo) para rotar el instrumento en sentido directo.
- Pulse el botón **Reverse** (inverso) para rotar el instrumento en sentido inverso.
- El botón **Scan Opt.** (opciones de exploración) abre la ventana de opciones de exploración (consulte la sección «Información general»).
- El botón **Other Opt.** (otras opciones) abre la ventana de opciones (consulte la sección «Información general»).



Esta ventana solo aparece si el instrumento conectado está motorizado.





Figura 105: Robot

Vía

La ventana Road (vía) contiene lo siguiente:

- La vía, el perfil o la sección seleccionados
- El botón **Select** (seleccionar), que permite elegir el tipo de vía, perfil o sección transversal que debe usarse como referencia
- Los valores para el punto kilométrico, la distancia perpendicular y la elevación entre el punto medido y la vía, el perfil o la sección transversal que se haya elegido



Esta ventana solo aparece si se ha guardado un perfil en el archivo.

Geop	proField 🔋 🧧 ⊕ 🔌 🕻					
Select Current : P1						
₋Val	ues from Road/F	Profile				
Cha	iinage	49.219 m				
Per	p. Dist.	7.267 m				
Pro	ject elevation	42.116 m				
Elev	v. difference	1.926 m				





GPS

La ventana GPS contiene lo siguiente:

• La posición calculada por el receptor GPS conectado al controlador. En esta ventana puede elegir si desea guardar el punto de GPS asociado al punto medido por la estación total.



Esta ventana solo aparece si se ha seleccionado un perfil de estación total más GPS.

Geopro	•Field	Y _x ◀< @ 12:56 *(() Ready A+D				
1	12+6 7 100%	o,1 0.012 0 0.016 V FX				
Current GPS data						
Name : 206						
Anten	na H.:	2.000				
Lat.	43° 36' 36.8612"	H.A. 0.012				
Lon.	13° 21' 57.5400"	V.A. 0.016				
Ell. H.	67.226	● Ge				
Store GPS point						



Figura 107: GPS

Puede hacer lo siguiente en todas las ventanas:

- Pulse el botón **A** + **D** Conf. (confirmar A + D), si está habilitado, para realizar mediciones y guardarlas a continuación automáticamente. Si ya se ha realizado la medición, el nombre de este botón será Confirm (confirmar).
- Pulse el botón **Measure** (medir), si está habilitado, para realizar únicamente mediciones. Una vez realizada la medición, los valores aparecen en los campos correspondientes.
- Si los datos son correctos, pulse **Confirm** (confirmar) para guardar el punto de estación total. Después de guardarlo, los campos estarán vacíos.
- Pulse el botón **A** + **D** o **Ang.** (ángulo) de la esquina superior derecha de la ventana para cambiar el modo de medición, de únicamente ángulos a distancia y viceversa, y para comprobar el nivel de burbuja del instrumento.
- El botón de la esquina inferior izquierda cambia de icono y de nombre en función de la ventana que se muestre. Si pulsa dicho botón, pasará de una ventana a otra.

Creación de una nueva estación

La primera estación se crea al comienzo del trabajo. Las demás puede añadirse del siguiente modo:

- Puede pulsar el icono Station (estación) de la vista principal.
- En la vista de árbol, puede usar el menú contextual del nodo de tarea o el menú desplegable **Modify | TS insertion** (modificar | introducción de estación total). En la vista de árbol, también puede elegir la tarea en la que se debe introducir la estación, pero el software la guarda automáticamente en la última tarea presente.



Advertencia: Ya no se podrán medir puntos de estación total para las estaciones antes de que estas se creen al inicio de la tarea. Para reposicionar y reanudar las tareas con una estación anterior, deberá duplicarla.



Figura 108: Creación de una nueva estación

Aparecerá una ventana en la que podrá elegir el tipo de orientación que deberá usarse para crear la nueva estación.

• Elija el tipo de orientación que desee usar y pulse el botón >>.

Al final del procedimiento de orientación, el software le preguntará si desea introducir nuevas mediciones.

Replanteo

La fase de replanteo le permite ubicar en el terreno la posición de un punto del que conoce las coordenadas. Como es obvio, el replanteo solo puede realizarse una vez orientada la estación y únicamente en la última estación presente en el archivo. Para llevar a cabo el replanteo, haga lo siguiente:

- 1. Pulse el icono Stakeout (replanteo) de la vista principal.
 - Alternativamente, en la vista de árbol, puede seleccionar Stakeout points and lines (puntos y líneas de replanteo) en el menú contextual del grupo o usar el menú desplegable Modify | Stakeout points and lines (modificar | puntos y líneas de replanteo).

Los tipos de replanteos posibles son:

- **Points** (puntos)
- Line (línea)
- Polyline (polilínea)
- Arc (arco)
- Plane (plano)

- Road (vía)
- Slopes (pendientes)



Figura 109: Replanteo

Antes de iniciar el replanteo, debe seleccionar los puntos que deben replantearse mediante la opción Selection ... (selección), que cambia en función del tipo de replanteo seleccionado. Estas ventanas se describen en el capítulo «Selección de opciones para el replanteo» de la sección «Información general».

Tras seleccionar los objetos, el software entra en la vista de replanteo.

Esta vista está compuesta de distintas ventanas, como en el caso de la vista de medición. El mecanismo para cambiar de ventana también es el mismo.

Algunas de estas ventanas (por coordenadas polares, tangencial, altimetría, etc.) son comunes para todos los tipos de replanteos, con la excepción del replanteo de pendientes. Otras dependen del tipo de replanteo elegido.

Por coordenadas polares

En la ventana **Polar** (por coordenadas polares) se muestran las mediciones del ángulo y la distancia.

- Rote la estación siguiendo el sentido de las flechas circulares hasta que esté alineada con el punto que deba replantearse (ambas flechas adquirirán un color verde).
- Desplace el reflector hasta que llegue a la distancia correcta (en este caso, ambas flechas también adquirirán un color verde).

Geopro	Field	0.0	Yx ◀< @ 12:56 *(() Ready A+D
<<	PtPicch1	V	>> 🔯 Auto
C	2	Angle- To Meas.: Diff ·	354.9930 12.5860 57 5930
		Din	57.5550
		Distan	ce
		То	8.508
		Meas.:	2.357
	\bigvee	Diff.:	6.151
Pola	r Confir	m <u>Me</u>	asure Exit

Figura 110: Por coordenadas polares

Tangencial

La ventana **Tang.** (tangencial) ofrece direcciones de los desplazamientos que deben realizarse, con indicación solo de la distancia.

- Este método resulta útil si usa un control remoto para la estación total (RC2, RC3, RC5, módem de radio o Bluetooth LongLink) y trabaja como único operario.
- Si trabaja como único operario, las indicaciones que se muestran son las operaciones que debe llevar a cabo el operario que sujeta el reflector.



Figura 111: Tangencial

Altimetría

La ventana Altim. (altimetría) es útil cuando debemos realizar replanteos también en elevaciones.

- En la parte superior se ofrece información sobre la elevación.
- En la parte inferior, se muestra información sobre la posición en el plano junto con datos sobre la tolerancia.



Figura 112: Altimetría

Coordenadas

La ventana Coord. (coordenadas) contiene lo siguiente:

- Las coordenadas de la posición actual
- Las coordenadas del punto que debe replantearse
- La diferencia entre estas coordenadas

Geopro	Field 9 🕀 💫	0.0	Yx 4 € •((⊙ R	(III) 12:56 eady A+D				
<<	PtPicch1	V	>>	🐝 Auto				
	Coord. To	St.	Coord	. Meas.—				
North	6.469		3.144					
East	-5	.526	1.824					
Elev.	0	.000	0.561					
LDifference								
North		3	3.325					
East		-7.351						
Elev).561					
Coord. Confirm Measure								

Figura 113: Coordenadas

Representación gráfica

La ventana **Graphic** (representación gráfica) muestra de manera gráfica los replanteos por coordenadas polares o tangentes. En esta vista, se muestran la posición de la estación, del punto medido y del punto que debe replantearse.

- En la parte inferior, aparecen las indicaciones de las distancias entre el punto medido y el punto que debe replantearse.
- Los círculos alrededor del punto que debe replantearse dependen de los niveles de tolerancia establecidos.
- Ventana de línea.
- La ventana de línea solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Line (línea).
- Muestra la distancia a lo largo de la línea entre la proyección de la posición actual y el inicio y el final de la línea.
- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y la línea o la distancia a lo largo de la línea entre la proyección de la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la elevación interpolada con la línea mediante la proyección de la posición actual o la diferencia entre este valor y la altura actual medida.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados.

Para elegir los valores que deban mostrarse, es necesario pulsar en el cuadro de texto correspondiente.


Figura 114: Representación gráfica

Representación gráfica de las líneas

La información que aparece en la ventana de línea (la distancia desde el punto de replanteo, la distancia al cuadrado desde la línea, etc.) se muestra en formato gráfico.

Geopr	oField		Y∡ ◀€		12:56		
1	i 🖻 🕀 🔏 🕻	0.0	•((<u>)</u>	Ready	A+D		
<<	PtPicch1	V	>>	Ö	Auto		
г ^{Dista}	nce [m] from .	—					
Arc s	tart 4.420	Arc	end	15	5.600		
Perpe	end. 💌			-0.	849		
Elev.	[m]						
Line diff. 0.163							
Slope Pt.Mis - Pt. Interp.							
Percent. [%] 💽 19.17							
Ar	c Confirm	n Me	K asure	E	xit		

Figura 115: Representación gráfica de las líneas

Polilínea

La ventana **Polyline** (polilínea) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es **Polyline** (polilínea).

- Es posible mostrar la distancia a lo largo de la polilínea entre la proyección de la posición actual y el inicio y el final de la polilínea o la distancia entre la proyección de la posición actual y el inicio y el final del segmento actual.
- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y la polilínea o la distancia a lo largo de la línea entre la proyección de la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la elevación interpolada con la polilínea mediante la proyección de la posición actual o la diferencia entre este valor y la altura actual medida.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados.

GeoproField	••••	<u>∖</u> * ⊀	Ē	12:56
🚽 🗐 🔁 🔌	0.0	→((○	Ready	A+D
<< PtPicch1	V	>>	Ö	Auto
-Perpendicular dist	ance fro	m		
BegEnd Poly 💌	3934	.41	69	90.20
Perpend.			1237	7.910
-Elev. [m]				
Line diff.			-6	1.895
-Slope Pt.Mis - Pt.	Interp			
Percent. [%] 💌			-	5.00
-Perpendicular dist. BegEnd Poly Perpend. -Elev. [m] -Line diff. -Slope Pt.Mis - Pt. Percent. [%]	ance fro 3934. Interp	om .41	69 1237 -6 -	90.20 7.910 1.89 5.00



Figura 116: Polilínea

Arco

La ventana Arc (arco) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Arc (arco).

- Muestra la distancia a lo largo del arco entre la proyección de la posición actual y el inicio y el final del arco.
- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y el arco o la distancia a lo largo del arco entre la proyección de la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la elevación interpolada con el arco mediante la proyección de la posición actual o la diferencia entre este valor y la altura actual medida.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados. Estos datos solo se muestran si se ha seleccionado el arco y no el círculo.

GeoproField	0.0	Y _× ◀€	Ready	12:56 A+D
<< PtPicch1	V	>>	Ö	Auto
Distance [m] from .	—			
Arc start 4.420	Arc	end	15	5.600
Perpend.			-0.	849
Г ^{Еlev.} [m]				
Line diff.			0.	163
Slope Pt.Mis - Pt. In	iterp.–			
Percent. [%] 💌			19	9.17
Arc Confirm	n Me	asure	E	xit

Figura 117: Arco

Plano

La ventana Plane (plano) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Plane (plano).

• Muestra la elevación actual, la elevación del plano en la posición actual del plano y la diferencia de elevación.

Geopr	oField	•••	Yx ◀€	.	12:56
1	0 🚯 🔌	0.0	•(()	Ready	A+D
<<	PtPicch1	V	>>	Ö	Auto
Elev.	[m]				
Meas	ured elev.[m]:			0.086	
Plane	elev.[m]:			0.000	
Elev.	difference [m]	:		0.086	



Figura 118: Plano

Vía

La ventana Road (vía) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Road (vía).

• Muestra el punto kilométrico en la posición actual, su distancia perpendicular desde el punto de replanteo, la elevación de la vía en función del punto kilométrico mostrado previamente, la elevación del punto de replanteo y las diferencias relativas con la posición actual.



En la sección «Vías» de este manual se ofrecen más explicaciones sobre estas.





Figura 119: Vía

Pendientes

La ventana Slope (pendiente) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Slopes (pendientes).

- Esta ventana muestra lo siguiente:
 - La diferencia de elevación entre el punto medido y la pendiente
 - La diferencia en distancia entre el punto medido y el punto de inflexión
 - La diferencia en puntos kilométricos entre el punto medido y el punto kilométrico de referencia
 - El punto kilométrico de referencia



En la sección «Vías» de este manual se ofrecen más explicaciones sobre estas.



Figura 120: Pendientes

Instrucciones aplicables a todas las ventanas:

- Pulse el botón **Measure** (medir) para realizar las mediciones. Para realizar las mediciones de manera continua sin pulsar cada vez el botón **Measure** (medir), marque la casilla **Auto** (automático).
- Para avanzar por la lista de puntos seleccionados, use los botones << y >> que se encuentran a los lados del nombre del punto, en la parte superior de la ventana.
- Pulse el botón **Confirm** (confirmar) cuando se haya identificado el punto. Si se seleccionó la opción correcta en la ventana de opciones, las mediciones se guardarán como punto de estación total. Aparecerá una ventana de confirmación, en la que podrá editar el nombre del punto, las notas introducidas o el boceto.
- Podrá salir del replanteo tras confirmar todos los puntos seleccionados para el replanteo o pulsando el botón **Exit** (salir) hasta volver a la ventana inicial.

Restablecimiento del círculo

La operación de restablecimiento del círculo establece la dirección en la que apunta la estación con un ángulo horizontal de 0.0000. El restablecimiento puede realizarse pulsando **Reset circle** (restablecer círculo) en el menú contextual de la estación o directamente con el menú **Conf | Reset circle** (configuración | restablecer círculo).

Aparecerá la ventana que se muestra en la imagen:

- Introduzca en el cuadro de texto el valor del ángulo que desee.
- Apunte el instrumento en la dirección que desee asociar al valor angular introducido.
- Pulse el botón **Set** (establecer) para asociar el valor angular del cuadro de texto a la dirección actual del instrumento.
- Otras opciones:
- Por medio del botón **Turn to...** (girar hacia), puede girar la estación automáticamente hacia el valor que desee, si la estación está motorizada.
- Por medio del botón **Measure** (medir), puede medir el valor actual de los ángulos vertical y horizontal.
- Por medio del botón **Store** (guardar), puede guardar el valor de los ángulos que se muestran en la ventana, de modo que se introducirán automáticamente la próxima vez que la abra.

GeoproField	🛱 🏹 📢 🎹 12:46
Set circle to anlge—	
Turn instrument to direction	wards desired
Motorized station:	Turn to
Vert.Ang.[gon] Horiz.Ang.[gon]	100.0000 0.0000
Measure	Store Cancel

Figura 121: Restablecimiento del círculo

Barra de herramientas

Tanto en la vista principal de GEOPRO Field como en todas las ventanas de medición de la estación total y de replanteo, aparece una barra de herramientas. En esta barra se muestra la información obtenida desde el instrumento conectado y desde el controlador. Algunas operaciones se pueden ejecutar rápidamente pulsando los correspondientes iconos.

El primer icono muestra el nivel de carga de la batería del instrumento. Los demás se usan para lo siguiente:

- Encender o apagar la luz de seguimiento
- Iniciar la colimación
- Mostrar algunas opciones generales del instrumento (consulte el capítulo «Creación de perfil de estación total» de la sección «Información general»)

- Seleccionar el tipo de reflector y su constante
- Activar o desactivar el modo de seguimiento
- Cambiar el modo de medición, de únicamente ángulos a ángulos y distancia, y comprobar el nivel de burbuja del instrumento



Dependiendo del instrumento conectado, algunos de los iconos podrán o no estar visibles.



Figura 122: Barra de herramientas

Cálculo de perímetros y áreas

Una vez medidos algunos puntos de estación total, puede usarlos como vértices de un polígono para calcular áreas o perímetros.

Para crear un polígono con el objetivo de calcular un área, se necesitan al menos tres vértices. También puede usar las estaciones como vértices del polígono.

Para calcular los perímetros o las áreas, haga lo siguiente:

- 1. Seleccione el menú desplegable **Tools** (herramientas) del software.
- 2. Pulse **Computation of perimeters and areas** (cálculo de perímetros y áreas) en el menú desplegable.

Geop	oroField		7x ◀€ @ 12:59 A+D			
St	ation	Orient	Measure			
	Comp	utation of perim	eters and			
	Start I	racking				
s	Stop t	racking				
	Sectio	n scan				
	Area scan					
ط	CSoftware informations					
File C	onf Tool	5				

Figura 123: Cálculo de perímetros y áreas

Se abrirá la ventana de cálculo de perímetros y áreas.

- 3. Pulse en el texto **Click here** (haga clic aquí) de la lista para añadir un punto o una estación como vértice del polígono.
 - En el segundo punto añadido se mostrarán, al lado del nombre del vértice, las medidas entre el punto y el siguiente (Side [lado], Azim. [acimut] y H.Diff. [diferencia de altura]).
 - Tras añadir el tercer punto, también se calcularán los valores **Perimeter** (perímetro) y **Area** (área).
 - En el último punto se mostrarán los valores (**Side** [lado], etc.) en relación con el primer punto de la lista.
- 4. Pulse las flechas verticales para cambiar el orden de los vértices.
- 5. Para finalizar el cálculo, pulse el botón Exit (salir).



En la ventana de representación gráfica también se pueden calcular los perímetros y las áreas: una vez trazado el polígono, aparecerá una ventana similar a la que acaba de describirse.

GeoproField		9	•••• `	Yx -	((C	į 1:0
Perimeter	and are	a cor	nput	e—		
Name	Si	de	Az	im.	Η.	Diff.
100	10.000	D	10.0	000	-0.0	000
101	10.243	3	29.7	606	-0.0	000
102	20.000	2	20.0	000	0.0	000
Click here		-		-		
✓ # #						
✓ Enable shifts						
Perimeter	40.2	43				
Area :		15.6	43			

Figura 124: Cálculo de perímetros y áreas

Operaciones con el teclado

Todas las estaciones totales están equipadas con un teclado más o menos completo dependiendo del modelo y las estaciones del modelo OnBoard incorporan un controlador integrado. En los modelos OnBoard puede usar las teclas del instrumento para ejecutar algunas operaciones rutinarias sin necesidad de pulsar cada vez el botón ni de usar los menús del software. Las teclas incorporadas son las siguientes:

- Tecla de **ejecución** o **Intro**: ejecuta la operación elegida en la ventana de opciones durante la creación del perfil para la estación total (consulte la sección «Información general»).
- Tecla de **blanco**: permite cambiar de manera sucesiva el tipo de reflector usado seleccionándolo de entre los reflectores compatibles con el instrumento.
- Tecla de **función**: si en la ventana abierta (por ejemplo, la ventana de medición) aparece el botón **Options** (opciones), la tecla de **función** inicia esa misma operación.



Solo los modelos Topcon OS, PS y DS y los modelos Sokkia FX, SX, DX e iX son compatibles con estas operaciones.

Estación motorizada

Inicio de proyectos

GEOPRO Field es compatible actualmente con varias estaciones motorizadas de Sokkia y con diversos tipos de conexiones.

Algunos ejemplos de estos son:

- 1. Sokkia convencional (cable o Bluetooth):
 - Sokkia CX
 - Sokkia FX
 - Sokkia Set4
 - Sokkia Set5
 - Sokkia Set6
 - Sokkia SET
- 2. Sokkia motorizada
 - Sokkia IX
 - Sokkia SX
 - Sokkia DX
 - Sokkia NET
 - Sokkia NET II
 - Sokkia SRXx
- 3. Sokkia robótica
 - Sokkia IX RC
 - Sokkia SX RC
 - Sokkia IX Bluetooth
 - Sokkia SX Bluetooth
 - Sokkia DX Bluetooth
 - Sokkia NET II Bluetooth
 - Sokkia SRXx RC

La vista principal del menú Tools (herramientas) incluye las siguientes opciones:

- Las opciones marcadas con amarillo se activan cuando se selecciona una conexión remota en los modelos RC.
- Las opciones marcadas con rojo se activan cuando se selecciona una conexión directa.



Figura 125: Vista principal

Funcionamiento con un solo operario

Para poder llevar a cabo las mediciones en el modo de funcionamiento con un solo operario, es necesario que el instrumento esté alineado con el prisma. A continuación, el instrumento busca el prisma y, una vez que lo detecta, lo sigue automáticamente.

Los siguientes botones son útiles para controlar el seguimiento con GEOPRO Field:



Inicia la colimación.



Activa el seguimiento, la búsqueda del prisma y la conexión a este.



Interrumpe el seguimiento.

Los siguientes botones están presentes en la barra de herramientas visible en todas las vistas del software y en las ventanas de búsqueda y replanteo.



Habilita la búsqueda en el sistema de control remoto o el módem de radio en función del perfil que esté usando. Equivale a pulsar el botón de búsqueda en el sistema de control remoto.



Este botón se encuentra en la página de representación gráfica de la vista de obtención de datos. Una vez pulsado, es necesario usar el cursor CAD para establecer la dirección de búsqueda.



Este botón se encuentra en la página de GPS de la vista de obtención de datos. Una vez pulsado, se usa la posición del receptor GPS para establecer la dirección de búsqueda.

Además de usar los botones de la barra de herramientas para activar o detener el seguimiento, también puede realizar estas operaciones por medio de las correspondientes opciones del menú **Tools** (herramientas) de la vista principal.



Estos botones nunca están activos a la vez. Además, estarán o no visibles dependiendo del tipo de instrumento y el perfil usados.

Opciones adicionales para las estaciones totales motorizadas

Las opciones adicionales de GEOPRO Field son las siguientes:



Este botón se encuentra en las páginas de replanteo, al lado del nombre del punto que debe replantearse. Si se pulsa, la estación se gira hacia el blanco.



Este botón se encuentra en la página de orientación de la estación. Aparece cuando se ha medido determinado número de puntos de control.

Puede ser activado (aparece en colores) o desactivado (adopta un color gris) por el usuario. Si está activado, cuando el usuario introduce un nuevo punto de control, la estación se gira hacia el punto introducido en función de la orientación calculada.

Escaneo de secciones

Las funciones de exploración de secciones permiten tomar algunas medidas en sentido lineal (horizontal o vertical).

1. Para activar estas funciones, pulse el icono **Scans** (Escaneos) de la vista básica de la estación total en la vista principal y el icono **Section** (sección) en la vista de exploración.

También puede seleccionar la opción **Section Scan** (Escaneo de sección) del menú **Tools** (herramientas).



Figura 126: Vista principal para la estación total

- 2. Aparecerá la ventana **Scan Type/Step Type** (tipo de escaneo/tipo de incremento), en la que podrá configurar los siguientes parámetros:
 - La dirección y el modo de escaneo
 - El tipo de incremento que se usará entre las distintas mediciones (angular o distancia)

GeoproField	d	₽ 1:32
Direction	Horizo	ntal 💽
Mode	Height	in elevation
Step Type	1	
Ang	ular	On Distance
L		1
Tol. Cancel		>>

Figura 127: Escaneo

- Pulse el botón >> (flecha de avance) para abrir una nueva ventana. La ventana abierta dependerá de la selección que se haga en la ventana Scan Type/Step Type (Tipo de escaneo/tipo de incremento).
- 4. Si ha elegido una exploración horizontal, se abrirá la ventana **Horizontal Section** (sección horizontal).

Podrá configurar lo siguiente:

- El punto inicial y final de la sección que debe medirse
- Los incrementos en la sección que debe medirse
- En una ventana posterior, el número y la distancia de las secciones paralelas hacia la derecha y hacia la izquierda
- 5. Pulse el botón **Tol.** (tolerancias) para establecer la precisión de las operaciones de Escaneo y el número máximo de nuevos intentos en caso de medición incorrecta.

GeoproField -Horizontal Se	ction——	' 🏹 ଐ; Œ 1:34
- Horiz. Angle	[gon]	
Start	78.2450	Meas*
End Ang.:	99.3500	Measure
- Elev. (m)		2.5
- Step Ang[go	n]	5.0000
0.0		-Ò-
Tol. Cancel	<<	>>

Figura 128: Sección horizontal

- Pulse el botón >> para que aparezca la ventana Parallel Sections (secciones paralelas) (Figura 129 en la página 110), en la que podrá crear y medir posibles secciones paralelas a la sección previamente establecida.
- 7. Introduzca el número de secciones superiores o inferiores que deberán crearse y la distancia entre estas.

Si no desea crear secciones paralelas, introduzca el número 0.

En el caso de las secciones verticales, se le preguntará por el número de secciones a derecha e izquierda que desee crear.

GeoproField	# 🔀 📢 🖭 1:36
Parallel Secti	ons
- Upper	
N°:	1
Dist:	0.75
Parallel Secti	ons
- Lower	
N°:	1
Dist:	1.2
Cancel	<< >>>

Figura 129: Sección paralela

- 8. Pulse el botón >> para acceder a la ventana de exploración.
- 9. Para iniciar la exploración, pulse el botón **Scan** (Escaneo) (Figura 130 en la página 111). Este botón se desactivará durante la operación de exploración.

Cada punto medido se mostrará en la lista de la ventana acompañado de una estrella roja, amarilla o verde.

- La estrella verde significa que el punto medido se encuentra dentro del rango de tolerancia.
- La estrella amarilla significa que la medición no se encuentra dentro del rango de tolerancia.
- La estrella roja significa que no ha sido posible medir el punto.
- 10. Una vez finalizada la exploración, pulse el botón **Finish** (finalizar) para guardar los puntos medidos en el cuaderno de campo.



Durante la exploración, puede cancelar la operación pulsando el botón **Finish** (finalizar).

Geo Pre	proField ss 'Scan' to	start	¶x € œ 1:3	7
	H.Ang	V.Ang	Sl.Dist	
\mathbf{x}	360.0001	59.5194	3.259	
\bigstar	364.9999	38.5921	2.358	
\mathbf{x}	365.5394	10.8861	1.969	
	369.5699	9.4258		
<	tt Scan Ce	enter Mea	::)	
	Tol. Cancel	<<	End	

Figura 130: Inicio del escaneo

- 11. Una vez finalizado el escaneo, puede seleccionar cada punto medido y llevar a cabo las siguientes operaciones por medio de los correspondientes botones:
 - Center (centrar): la estación gira hacia el punto seleccionado en la lista.
 - Measure (medir): se lleva a cabo una medición manual del punto.
 - **Delete** (eliminar): se elimina el punto de la lista y del registro correspondiente del cuaderno de campo.

Ventana de Escaneo

La exploración de área permite tomar algunas medidas a espacios regulares en una sección rectangular del espacio que se encuentra en el campo de visión de una estación total motorizada.

1. Active esta función pulsando el icono **Scans** (Escaneos) de la vista básica de la estación total y el icono **Area** (área) de la vista de exploración.

También puede seleccionar la opción **Area Scan** (Ventana de escaneo) del menú **Tools** (herramientas).



Figura 131: Vista principal

- 2. Se abrirá la ventana Step (incremento).
- 3. Establezca el tipo de incremento entre las mediciones y su valor horizontal y vertical.
- 4. Pulse el botón **Tol.** (tolerancias) para establecer la precisión de las operaciones de escaneo y el número máximo de nuevos intentos en caso de medición incorrecta.
- 5. Pulse **OK** (aceptar) para acceder a la ventana de delimitación del plano.

GeoproField	₩ 🔭 代 🖻 1:46
-step-	
Angle (Gon)	O Distance(m)
Horizontal :	1.0000
Vertical :	1.0000



Figura 132: Incremento

En la ventana de delimitación del plano debe establecer los puntos que crearán el plano en el que se proyectará el área que debe escanearse.

- 6. Por medio de la casilla se activa o desactiva la opción de crear un plano vertical usando únicamente dos puntos.
- 7. Pulse el botón Meas. (medir) para medir los dos o tres puntos necesarios para delimitar el plano.
- 8. Una vez que haya establecido los vértices del plano, pulse **Continue** (continuar) para que aparezca la ventana del rectángulo envolvente del área.

GeoproField	₩	x 📢 健 1:51	
Vertex A-	ſ ^{Vertex B} ───	Vertex C	
H. Ang.:	H. Ang.:	H. Ang.:	
99.3500	136.6054		
V. Ang.:	V. Ang.:	V. Ang.:	
106.5118	106.5166		
Dist.SI:	Dist.SI:	Dist.SI:	
1.879	4.390		
Meas.	Meas.	Meas.	
By 2 points			
Continue			

Figura 133: Delimitación del plano

9. En la ventana del rectángulo envolvente del área establezca el vértice del rectángulo en el que se realizarán las mediciones.

Los valores están preestablecidos en función de los obtenidos en las ventanas anteriores, pero pueden cambiarse.

GeoproField	# \ \
Horizontal Ang. :	99.3500
Vertical Ang. :	106.5118
Constality	Measure
-Second Vertex	126 6054
Honzontal Ang	150.0054
Vertical Ang. :	106.5166
	Measure
C	OK Cancel

Figura 134: Delimitación del plano

10. Tras introducir los datos y pulsar **OK** (aceptar), aparecerá una ventana de área de escaneo muy similar a la ventana de sección de exploración que se ha mostrado previamente.

Para obtener una descripción de esta ventana, consulte "Escaneo de secciones" en la página 107, ya que su funcionamiento es el mismo.

Inicio de trabajos

Si está usando un perfil configurado para un receptor GPS, el software inicia un procedimiento automático para configurar el receptor.

Configuración del rover

La ventana **Operations to do...** (operaciones que deben realizarse) contiene varias opciones bajo **Operation** (operación), cuyo número y contenido dependen de la configuración elegida.

En el siguiente ejemplo, las opciones responden a la configuración de un receptor como *rover* con corrección NTRIP recibida desde la red.



Figura 135: Operaciones que deben realizarse

- 1. La primera vez que realice la configuración, se abrirá automáticamente esta ventana. Para conectarse al receptor, debe introducir el puerto serie y la tasa de baudios o el dispositivo al que desea conectarse por medio de Bluetooth.
- 2. Pulse Connect (conectar) para conectarse al receptor.
- 3. Una vez realizada la conexión, pulse OK (aceptar) para continuar.

El software guardará los parámetros de conexión en el perfil, de modo que no volverá a mostrar esta ventana y se conectará de manera automática en todas las ocasiones posteriores.

GeoproField Connection settings-	₩ × 18:31
Type :	ernal Bluetooth [💌
Connect	nd Stop
 >))	
Cancel	ОК

Figura 136: Configuración de la conexión



Si pulsa **Cancel** (cancelar), se cancela la conexión al receptor y se vuelve a abrir la ventana de configuración automática.

4. Una vez conectado al receptor, se vuelve a abrir la ventana **Operations to do...** (operaciones que deben realizarse). Las operaciones que se lleven a cabo correctamente tendrán la correspondiente casilla marcada.

GeoproF	ield 🛛 🚓 🎦 ┥ 🗰 12:51
Operati	ons to do:
Done	Operation
	Connection to receiver Receiver Configuration NTrip Connection
Exit	Cancel Retry

Figura 137: Conexión al receptor

- 5. La transición entre ventanas es automática y los botones se deshabilitan a medida que las operaciones de la lista se van llevando a cabo correctamente.
- 6. Este es el paso en el que el software muestra que la configuración del GPS se ha llevado a cabo correctamente.

Esta operación puede tardar varios segundos.

GeoproField 🛛 🐺 🎦 ୶ 建 12:37		
Operati	ons to do:	
Done	Operation	
	Connection to receiver Receiver Configuration NTrip Connection	

Figura 138: Configuración del receptor

Cancel

La ventana **Modem connection mode** (modo de conexión al módem) solo se abre si ha elegido una configuración según la cual debe recibirse la corrección de una red de estaciones permanentes GPS.

Retry

Solo aparece la primera vez que realiza la configuración.

Exit

GeoproFiel	d 🕂 👬 🏹 ┥× 🎟 19:45
Г ^{Modem с}	onnection mode
Automati	c selection 2G / 3G 🛛 💽
NTrip	
Server	NETGEO
User nar	ne
Passwor	d
Stream of	lata
vrs_30;v	rs_rtcm30;RTCM 3.0
Connec	t) Disconnet. Update
	Ok

Figura 139: Modo de conexión al módem

- 7. Deberá elegir el flujo de datos en el que recibirá la corrección. Si el campo **Stream data** (datos de flujo) está vacío, pulse **Update** (actualizar).
- 8. Pulse el cuadro de lista bajo el texto **Stream data** (datos de flujo) para ver la lista de las posibles correcciones que ofrece la red.
- 9. Elija el tipo de corrección y pulse Connect (conectar).
- Si la conexión se lleva a cabo correctamente, los botones Connect (conectar) y Update (actualizar) estarán deshabilitados y se habilitará el botón Disconnect (desconectar). Pulse OK (aceptar) para continuar.

El software guardará los parámetros de conexión en el perfil, de modo que no volverá a mostrar esta ventana y se conectará de manera automática en todas las ocasiones posteriores.

En todas las ocasiones sucesivas, la ventana **Operations to do...** (operaciones que deben realizarse) solo se mostrará si falla la conexión.

1

Figura 140: Conexión NTRIP

Cancel

Retry

Exit

11. Una vez completadas con éxito todas las fases de la configuración del receptor, la ventana se cierra automáticamente y se muestra la ventana **Create a new group...** (crear nuevo grupo).

GeoproField	ew group	√ × @ 19:47
Name:	group name	
Date:	5/10/2016	
Instr:		
Location		
Operat:		
Entity set	Topographic	
	Not create	Create

Figura 141: Crear nuevo grupo

- 12. La ventana **Create a new group...** (crear nuevo grupo) se usa para crear el grupo y propondrá un nombre igual al del proyecto que se esté creando.
 - Se establecerá la fecha de ese día.
 - El botón Not create (no crear) solo se muestra si no hay grupos de GPS en el trabajo. Si lo pulsa, continuará sin crear ningún grupo pero no podrá medir puntos.
 - Si el trabajo contiene uno o más grupos de GPS, se mostrará el botón Use last group (usar último grupo). Si lo pulsa, continuará sin crear ningún grupo. Los nuevos puntos

medidos se incluirán en el último grupo y se proyectarán o localizarán en función de los parámetros que se hayan elegido para dicho grupo.

 Si se pulsa el botón >>, se creará un nuevo grupo y se solicitará al usuario que seleccione las opciones de proyección o localización. Los nuevos puntos medidos se incluirán en el nuevo grupo.

Configuración de la base

Si el receptor está configurado como base, las siguientes instrucciones explican los pasos de la configuración automática.

1. El primer paso es la conexión al receptor. Este paso es idéntico al paso correspondiente en la configuración del *rover*.

GeoproField		
Done	Operation	
	Connection to receiver Edit of Base antenna height Enter Base Coordinates Receiver Configuration	
Fyit	Cancel	

Figura 142: Conexión al receptor

2. La siguiente ventana que se muestra es **Measure Height** (medir altura). Rellene los campos **Vertical** (altura vertical) y **Slanting** (altura inclinada) de la base y pulse **OK** (aceptar).

GeoproField	,∷? ≿] •(× @ 15:13
Measure height— Vertical [m] Slanting [m]	0 2
Cancel	OK

Figura 143: Medir la altura

3. En la ventana **Base Station** (estación base) puede hacer lo siguiente:

GeoproField		1	ζ≮α	III 6:04
∟ Base Station				
Name	Base			
Lat. 43 °	36	36.86	5120 "	N 💌
Lon. 13 °	21 '	57.54	4001 "	E 💌
PC ellips. hei	ght		67.2260)
Ground ellips	. height		65.2260)
Acquire	Rece	iver	From	point
Data save				
Average afte	er no epo	ochs	5	▲ ▼
Cancel			OK	

Figura 144: Estación base

- a. Elija el nombre de la estación base GPS y sus coordenadas.
- b. Guarde el nombre de la estación y las coordenadas introducidas pulsando el botón **Data save** (guardar datos).
- c. Introduzca el número de épocas para calcular la posición de la estación base GPS cuando pulse el botón Acquire (obtener datos). En este caso, las coordenadas se leen desde el receptor GPS.
- d. Use las coordenadas establecidas en el receptor pulsando el botón **Receiver** (receptor).
- e. Pulse **From point** (desde punto) para usar las coordenadas de un punto guardado en el archivo.
- f. Introduzca la altura del terreno en el que se encuentra el receptor.
- La ventana Recording status on Controller (estado de grabación en el controlador) solo aparece si el receptor se ha configurado correctamente y en modo Post Processing (posprocesado).

En esta ventana, puede hacer lo siguiente:

- Elegir si desea guardar el archivo en la memoria del controlador, en la memoria del receptor o en ambas
- Introducir el nombre del archivo de posprocesado que debe guardarse en la memoria del controlador o del receptor
- Introducir el valor del intervalo de grabación en caso de grabación en el receptor



Esta ventana también se puede abrir si se selecciona **Post Process Management** (gestión de posprocesado) en el menú **Tools** (herramientas).

GPS

Cooperati	ald	"• X) 4, (m 17.25		
Recordin	-Recording status on Controller			
Record in the controller memory				
File te	File test.tps			
		Change		
Recording status on Receiver				
Record in the receiver				
File				
Rec. inte	erval (s)	1.00		
(Start RE	EC Stop REC		
(OK			

Figura 145: Estado de grabación en el controlador

Orientación rápida

La ventana de orientación rápida solo aparece cuando crea un grupo durante el inicio de un trabajo o desde los datos guardados en el software. Permite al usuario elegir rápidamente el tipo de orientación que debe usarse para el grupo que acaba de crearse. Las opciones son:

- Orientación mediante el establecimiento de la base en las coordenadas 0, 0, 0
- Orientación mediante el establecimiento de la posición del primer receptor en las coordenadas 0, 0, 0
- Proyección en plano UTM: WGS 84
- Asistente de orientación
- Orientación extraída de un archivo

Si se pulsa cualquiera de los tres primeros botones, el software lleva a cabo la orientación directamente. Si se pulsa el cuarto botón, se abre el asistente de orientación.

Si se pulsa el último botón, es posible cargar la información necesaria para orientar el grupo desde un archivo especial (*.cal) creado previamente por el usuario durante los últimos pasos del asistente de orientación.

Una vez orientado el grupo, el software le preguntará si desea introducir puntos. Si responde **NO**, se terminará la creación del nuevo trabajo. Si responde **YES** (sí), se abrirá la ventana **Measure points** (medir puntos).



Figura 146: Orientación rápida

Asistente de orientación

Se trata de un asistente que ayuda al usuario a orientar el grupo y puede iniciarse de diversos modos:

- Pulsando el botón **Orientation Wizard** (asistente de orientación) al elegir el método que debe usarse para orientar el grupo.
- Pulsando el icono Orient (orientar) de la vista básica.
- Alternativamente, en la vista de árbol, puede seleccionar el comando Orientation (orientación) en el menú contextual del grupo o usar el menú desplegable Modify | Orientation (modificar | orientación).



Figura 147: Vista principal

El asistente contiene diversas ventanas, que aparecen en función de los parámetros seleccionados.

Selección de grupos

La ventana de selección de grupos muestra todos los grupos presentes en el archivo y le permite elegir los grupos en los que se aplicará la orientación que vaya a realizar.

- 1. Pulse la casilla que se encuentra a la izquierda del nombre del grupo para seleccionar el grupo.
- 2. Pulse >> para orientar todos los grupos seleccionados usando los mismos parámetros.

Geor Sele	oroField ect groups	s for whi	th appl) ⊲ × (y proj	i 19	9:51
	Group		Base			
	1000					
	2000					
Ad	vanced					
C	ancel	From	File	\subset	>>	

Figura 148: Selección de grupos

Transformación previa de coordenadas

Se aplicará un procesamiento previo a los datos originales. En los pasos siguientes, se llevará a cabo la proyección de los puntos en los datos procesados previamente. El procesamiento previo es útil si desea cambiar el sistema de referencia con el que se recibió la corrección RTK. Es posible realizar una transformación previa de los datos usando una transformación con siete parámetros o calculando el desplazamiento por medio de puntos de control geográfico.

GeoproField	井 🎦 ┥× 🎟 19:52
Г ^{Pre-transformation о}	riginal coord.
No transformation	
No transformation	
Transf. through 7 pa Transf. from geogra	ram. (eg. from IGB00 phical control points



Figura 149: Transformación previa de coordenadas

Localización planimétrica

Elija el tipo de proyección horizontal entre las siguientes opciones:

<none> (ninguna): la orientación se lleva a cabo proyectando los puntos en representaciones cartográficas estándar. Si elige esta opción, deberá seleccionar la proyección y el sistema de referencia en los campos **Projection** (proyección) y **Datum** (sistema de referencia). La lista de proyecciones únicamente contiene las proyecciones activas. Para añadir proyecciones activas a la lista, pulse el botón

Control points (puntos de control): la orientación se lleva a cabo en dos o más puntos de control del archivo que presenten unas coordenadas planas válidas y que se hayan medido. El software calcula el desplazamiento, la escala y la rotación con el método de los mínimos cuadrados.

Data entry (introducción de datos): este tipo de cálculo proyecta los puntos para que el operario o un punto de control asigne a uno de ellos las coordenadas deseadas. El operario puede introducir posteriormente los valores para la escala y el ángulo de rotación.

GeoproField
Planimetric localization————
Туре
<none></none>
Planimetric coordinate system
Projection
SPC27-California(Zone1)
Datum
NAD27
Cancel << >>

Figura 150: Localización planimétrica

Localización planimétrica: sistema de coordenadas planimétricas

En esta pantalla puede añadir proyecciones activas a la lista. La parte superior incluye una vista de árbol que muestra todas las proyecciones disponibles para la localización planimétrica.

Pulse el botón con la flecha verde para añadir la proyección seleccionada a la lista Active (activas).

Pulse el botón **Delete** (eliminar) para eliminar el archivo seleccionado de la lista **Active** (activas).

Geoprol Pre-Def	Field ined		צ⊃ ∢	@ 17:24
Euro	оре			
	BELGIUM			
	LB2008			
	LB2005			\sim
Active		Ļ		Delete
ITALIA- SPC27-0 UTMNo	Fuso Est California(Z rth-Zone_3	one1) 3 : 12E	to 18E	
	(Cancel		ОК



Localización vertical

Elija el tipo de proyección vertical entre las siguientes opciones:

<none> (ninguna): la orientación se lleva a cabo proyectando los puntos por medio del modelo de geoide. Si elige esta opción, deberá seleccionar el modelo de geoide en el campo Geoid Model (modelo de geoide). La lista de geoides únicamente contiene los geoides activos. Para añadir geoides activos a la lista, pulse el botón

Ellipsoidal height (altura elipsoidal): el valor de la elevación se establece simplemente como un valor igual al de la altura elipsoidal medida.

Control points (puntos de control): la orientación se lleva a cabo en dos o más puntos de control del archivo que presenten una elevación válida y que se hayan medido.

Data entry (introducción de datos): el cálculo de la elevación de los puntos se lleva a cabo asignando a uno de ellos la elevación deseada por el usuario.

GeoproField	👫 🎦 📢 🎟 12:23
Vertical localization-]
Type	
.,,,	
<pre></pre>	
_L Vertical coordinate s	ystem
Geoid Model	
BKG(Berlin)	•
(Cancel)	<<)(>>)

Figura 152: Localización vertical

Localización vertical: sistema de coordenadas verticales

La primera ventana muestra la lista con el geoide activo usado por el operario. Si pulsa el botón **Remove** (quitar), puede eliminar el geoide seleccionado de la lista. Si pulsa el botón **Add** (añadir), el software mostrará la segunda ventana.

La segunda ventana contiene el formato usado para leer la información del geoide en el campo **Format** (formato). En el campo **File Path** (ruta de archivo) se incluyen el nombre y la ruta del archivo para el geoide seleccionado. En la sección **Geoid Boundary** (límites del geoide) se incluyen los intervalos de coordenadas del geoide seleccionado. Si pulsa el botón **Browse** (buscar), el software mostrará la tercera ventana.

La tercera ventana muestra la carpeta en la que puede buscarse el archivo que contiene los datos del geoide. El tipo de archivo que se indica en el campo **File type** (tipo de archivo) depende del formato seleccionado en la ventana anterior. En el campo **File name to import** (nombre de archivo que debe importarse) se muestran todos los archivos ubicados en la carpeta de datos indicada en **Data Folder** (carpeta de datos) y que se corresponden con el tipo de archivo establecido en **File type** (tipo de archivo). Pulse el botón **Change** (cambiar) para modificar la ruta en la que debe buscarse el archivo.

GeoproField [™] × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GeoproField 🛛 👫 🎦 ┥ 🗰 12:2	23 GeoproField 🕂 🎦 ┥× 🎟 12:13
Format	Name File Path Type	Data folder :
Geoid File Format	BKG(B (Extended Storage)G Geold	\Extended Storage\GeoproFieldCfg\geoi
File Path		Change
\Extended Storage\GeoproFieldCfg\geoid\		File type
Browse		Geoid File Format Files (*.gff)
Geoid Boundary		File name to import
Lat Lon		BKG(Berlin).gff
52°42' 0.000 13° 0' 0.000		
Lat Lon		
52°18' 0.000 13°50'24.000	Remove	
Cancel OK	Cancel OK	OK Cancel

Figura 153: Sistema de coordenadas verticales

Localización planimétrica: puntos de control

En la parte superior se muestran todos los puntos de estación total y GPS (casilla blanca) y la posible estación base (casilla verde). Si la casilla es amarilla, significa que hay un punto de control con el mismo nombre.

Desmarque la casilla que se encuentra a la izquierda del nombre para no usar dicho punto para el cálculo.

Pulse **Measure** (medir) para añadir una medida para el cálculo. Aparecerá una ventana, en la que podrá seleccionar un punto de control existente o añadir uno nuevo (consulte el capítulo 12 de la sección «Información general» del manual de instrucciones). Tras seleccionar el punto, aparecerá la ventana para la obtención de puntos GPS.

Tras cualquier modificación se realizan automáticamente los correspondientes cálculos.

La ventana muestra las desviaciones promedio y máxima, la escala y el ángulo de rotación calculado.

GPS

GeoproField	ł	: * ≿⊃	-(× @	II 16:3	9
S Name	C.Ric	C.Ric.	0)	
✓ pnt1	61.751	67.3	12	27.196	
and but	00.002	55.1		27.170	
Scale = 1			Me	asure	
	Calcolo	OK			
Deviations-		alculati	ion re	sults—	٦
Mid. 27.	196	Scale		1.0000	
Max. 27.	196 F	Rot.A.	129	9.0133	
Cancel	<	$\langle \rangle$	\subset	>>)

Figura 154: Puntos de control para la localización planimétrica

Localización planimétrica: introducción de datos

En la parte superior se muestran todos los puntos de estación total y GPS (casilla blanca) y la posible estación base (casilla verde). Si la casilla es amarilla, significa que hay un punto de control con el mismo nombre.

Seleccione el punto en el que desee realizar una rotación o traslación (solo puede seleccionarse un punto). Para ello, deberá marcarse su correspondiente casilla.

Verifique las coordenadas Norte y Este que se asociarán al punto seleccionado y compruebe también la escala y el ángulo de rotación.

En este caso, pulse también Measure (medir) si desea añadir una medida para el cálculo.

Tras cualquier modificación se realizan automáticamente los correspondientes cálculos.

Geo	proField		° 🏹 📢 🎟 6:41		
S	Name P	C.Ric.X(. C.Ric.Y(De		
-	BASE_1	0.000	0.000		
	pnt1	3982.894	-11715.918		
	pnt2	3976.904	-11718.447		
	107	3999.088	-11740.702		
< [8	_	# >		
			Measure		
	(Calculation	ОК		
_Γ Tra	 Transformation Values				
No	rth 0.00	0	Scale 1.00000		
Eas	o.00	0	Ang. 0.0000		
	Cancel << >>				

Figura 155: Introducción de datos para la localización planimétrica

Localización vertical: puntos de control

En la parte superior se muestran todos los puntos de estación total y GPS (casilla blanca) y la posible estación base (casilla verde). Si la casilla es amarilla, significa que hay un punto de control con el mismo nombre.

Desmarque la casilla que se encuentra a la izquierda del nombre para no usar dicho punto para el cálculo.

Seleccione **Average points** (promedio de puntos) para calcular el valor promedio de la diferencia entre la elevación del punto de control y la altura medida en el elipsoide.

Si ha medido al menos tres puntos, puede seleccionar **On a plane** (en un plano). En este caso se calculan el plano en el que se encuentran los puntos seleccionados y la elevación sobre este plano.

Pulse Measure (medir) para añadir una medida para el cálculo.

La ventana muestra las desviaciones promedio y máxima, la escala y el ángulo de rotación calculado.

Geo	proField		₽₩	((7:00
S	Name	Orig	Ric	Deviat
✓	pnt1	12.023	30.882	-18.859
✓	ori1	45.126	32.932	12.194
✓	ori2	20.000	31.923	-11.923
<	8			= # 🗲
	Average points On a Plane			
	Calcolo OK			
гRе	sults			
М	.S.D.	992.0	56	leasure
M	ax Dev.	18.8	359	
	Connect			

Figura 156: Puntos de control para la localización vertical

Localización vertical: introducción de datos

En la parte superior se muestran todos los puntos de estación total y GPS (casilla blanca) y la posible estación base (casilla verde). Si la casilla es amarilla, significa que hay un punto de control con el mismo nombre.

Seleccione el punto en el que desee realizar el cálculo (solo puede seleccionarse un punto). Para ello, deberá marcarse su correspondiente casilla.

Verifique la elevación que se asociará al punto seleccionado.

Pulse Measure (medir) para añadir una medida para el cálculo.

Tras cualquier modificación se realizan automáticamente los correspondientes cálculos.

La última pantalla del asistente contiene el botón **Save to File** (guardar en archivo) para guardar en un archivo (*.cal) la información de la orientación que acaba de llevarse a cabo. El archivo puede volver a utilizarse para otras orientaciones, tal como se ha indicado previamente. Pulse **Confirm** (confirmar) para finalizar la orientación.

Geo	oproField		₽₩.	@ 7:05
S	Pt. Name	Orig	Ric	Deviat
	BASE_1	0.000	0.000	0.000
	pnt1	12.023	-57.617	69.640
	ori1	45.126	-55.568	100.694
	ori2	20.000	-56.577	76.577
<				8 5
	•		(Measure
Calculation OK				
۲'n	Transform values			
E	lev.	0.0	000	
Cancel << >>				

Figura 157: Introducción de datos para la localización vertical

Creación de un nuevo grupo

Para comenzar un levantamiento, debe introducir un grupo al que pertenezcan todos los puntos medidos. El primer grupo se crea cuando crea o abre un levantamiento con GPS. Los demás se pueden añadir mediante el siguiente procedimiento:

- 1. Pulse el icono **New group** (nuevo grupo) de la vista principal de GPS.
 - Alternativamente, en la vista de árbol, puede seleccionar Insert a Group (introducir un grupo) en el menú contextual del cuaderno de campo de GPS o usar el menú desplegable
 Modify | Insert a Group (modificar | introducir un grupo).



Advertencia: Solo podrá añadir puntos de GPS en el último grupo.



Figura 158: Vista principal

- 2. Aparecerá la ventana **Create a new group...** (crear nuevo grupo), que también se abrió durante la creación del trabajo.
- 3. Introduzca los parámetros necesarios.
- 4. Pulse el botón OK (aceptar).
- 5. Pulse **OK** (aceptar) para cerrar la ventana. A continuación, se le pedirá que oriente el grupo y, en su caso, que introduzca las nuevas mediciones.

GeoproFie	ld 🕂 Žì ┥× @ 17:25			
Create a	new group			
Name:	group name			
Date:	5/10/2012			
Instr:				
Location				
Operat:				
Strata	Topographic entities			
Height of Antenna Base 0.000				
Antenna base				
C	Not Create >>			

Figura 159: Crear nuevo grupo

Tras finalizar este procedimiento, se mostrará la vista principal.

Medir puntos de GPS

Una vez que haya creado al menos un grupo podrá medir los puntos. Por cada medición que confirme se guardará un punto de GPS en el grupo seleccionado y el controlador emitirá un pitido.

GPS



Advertencia: En la versión de prueba, el número de grupos y de puntos que pueden crearse está limitado.

Para medir puntos de GPS, haga lo siguiente:

Pulse el icono **Measure** (medir) de la vista principal.

Alternativamente, en la vista de árbol, puede seleccionar **Insert new measures** (introducir nuevas mediciones) en el menú contextual del grupo o usar el menú desplegable **Modify | Insert new measures** (modificar | introducir nuevas mediciones).



Figura 160: Medir puntos de GPS

Aparecerá una ventana compuesta a su vez por las ventanas **Data** (datos), **Graphic** (representación gráfica), **Edit** (editar) y **Post.Proc.** (posprocesado).

Si pulsa el botón **Data** (datos) ubicado en la esquina inferior izquierda, podrá pasar de una ventana a otra.

Datos

La ventana Data (datos) muestra lo siguiente:

- El nombre del punto, que aumenta automáticamente en una unidad cada vez que guarda un punto. En todo caso, es modificable por el operario.
- La descripción, que será igual a la del punto anterior. Puede seleccionarse de una lista o introducirse una descripción nueva.
- La opción Line between pt (línea entre puntos), que puede activarse o desactivarse. Se añadirán a los puntos los códigos IL y FL para crear automáticamente las líneas entre ellos.
- La altura de la antena. Si pulsa el correspondiente icono, podrá cambiar los datos de la antena del receptor GPS.
- La posición actual, expresada en coordenadas geográficas o planas, dependiendo de la opción elegida.
- La precisión horizontal y vertical.

GeoproField	🗱 🏹 ┥× 🎟 17:44
<u>/</u> 12+6	100%,1 0.012 V FX
Average Epoch	0/3 🐝 刹
Point Name Description	101
Line betwee	en pt 👍 2.000
Lat. 43° 3	36' 36.8714" N 🔘 Ge
Lon. 13° 2	21' 57.5400" E 🔿 PI
Ellips. 67.22	26
H.A. 0.012	2 V.A. 0.016
Data St	tart Cancel Exit

Figura 161: Datos

Representación gráfica

La ventana Graphic (representación gráfica) muestra lo siguiente:

- Una cruz gris que muestra el punto medido pero no confirmado aún. También se muestran otros puntos medidos previamente y los eventuales mapas o datos vectoriales presentes en el archivo, con el correspondiente color que se les hubiera asignado.
- Bajo la vista de representación gráfica, se muestran las coordenadas planas de su posición actual.
- En esta ventana, no puede realizar dibujos ni ediciones: solo se pueden realizar operaciones de visualización.
- En el lado izquierdo hay un botón verde que representa un ordenador o una mano. Indican, respectivamente, si el zoom de la representación gráfica se adapta de manera automática o manual. Si pulsa este botón, puede pasar de un modo al otro.
- En el modo automático, los cinco botones que se encuentran bajo este botón están deshabilitados, puesto que el software adapta automáticamente la representación gráfica a fin de colocar su posición actual medida por el GPS en el centro del área de representación.
- En el modo manual, los cinco botones están habilitados. Estos son (de arriba abajo): zoom en tiempo real, zoom en extensión, zoom en ventana, zoom en el punto medido y vista anterior.
- Al presionar con el lápiz óptico en la representación gráfica, se realiza una operación de encuadre en tiempo real, con independencia de que la ventana esté en modo manual o automático.

GeoproField	₩ 14:08
🥖 🥂 12+6 주	100%,1 0.012 O
Average Minutes	0.00/5.00 隊 刹
2	
<u></u>	@102
₽	
	0 103
(© 101
50.0	
X: 0.000	Y: 0.000
Graphic Start	Cancel Exit

Figura 162: Representación gráfica

Edición

La ventana Edit (editar) muestra lo siguiente:

- Un cuadro con todos los puntos guardados en el grupo actual (de manera predeterminada, 100 puntos como máximo). Las filas aparecen en el orden inverso para mostrar primero el último punto medido. El botón **All** (todos) permite ver todos los puntos medidos.
- Puede eliminar puntos por medio del botón **Delete** (eliminar).
- Puede cambiar el nombre de un punto, su descripción o la altura de la antena pulsando rápidamente dos veces en el campo correspondiente o pulsando el botón **Edit** (editar) después de seleccionar la fila que desee modificar.
- El fondo amarillo en las celdas es indicativo de datos no editables.

GeoproField						
12+6 🛜 100%,1 00120 FX						
Interv. E	poch		🏟 📢			
Measures	5					
Name	Descr.	Ant.H.	L			
101	Asph. Conc.	2.054	43° 36' 3			
102	Asph. Conc.	2.054	43° 36' 3			
103	Back of Curb	2.054	43° 36' 3			
104	Back of Walk	2.054	43° 36' 3			
105	Backsight	2.054	43° 36' 3			
<[s						
All	Mo	dify	Delete			
Edit Start Event Exit						

Figura 163: Edición

Posprocesado

La ventana **Post.Proc.** (posprocesado) muestra lo siguiente:

- El nombre del archivo TPS creado
- El número de épocas y el tamaño progresivo del archivo
- La lista de satélites visibles en ese momento y el número de épocas registradas para cada uno de ellos



Esta ventana solo se muestra si el perfil seleccionado también se ha configurado en modo de posprocesado.

Geop	roFiel	d		t‡ ≿⊇	- [×	@ 14:24
/	12	+6	<u>ې</u>	100%,1	0.0 0.0	120 16V FX
Avera	age Se	el.				🏟 🕠
File r	name	pro	va1	tps		
Epoc	hs	321	L	Bytes	34!	5206
	N. Sa	at	Tot.	Epochs	Со	nt. Epochs
×.	G13		321		32	1
36	G16		122		12	2
1	G23		321		32	1
1	G26		321		32	1
1	G28		145		14	5
3%	R14		321		32	1
3%	R02		122		12	2
$\langle \langle \rangle$	8			_		
Post	Proc.	St	art	Canc	el	Exit

Figura 164: Posprocesado

- En la parte superior de las ventanas que se han descrito anteriormente aparece una barra de comandos con las siguientes opciones:
 - Un cuadro de texto que contiene el tipo de medida usado en ese momento y el posible intervalo de almacenamiento. Si pulsa en dicho cuadro, puede cambiar rápidamente el tipo de medida por medio de una ventana especial que se muestra a continuación. Los iconos identifican el tipo de medida (punto único, trayecto, etc.). Sus métodos correspondientes se describen más abajo.
 - El botón de opciones, que abre la ventana correspondiente.
 - El botón de alarma, que abre la ventana correspondiente.
- En la parte inferior hay cuatro botones: el primer botón de la izquierda se usa para elegir la ventana que se mostrará; los otros tres sirven para permitir la recopilación de datos o para salir del procedimiento de medición. Los nombres de los botones cambian en función de la ventana que se muestre, las opciones de medición seleccionadas y la fase de medición.

Geopro	ield		•× •	14:40
1	12+6 주	100%,1	0.012 O 0.016 V	FX
Average	Sel.		Ö	
0	10 ×			2
	Single m	easure		
	Selection	Average		0
	Auto Avera	ge [epoch]		ie
	Auto Aver	age [sec]		1
	Auto Avera	age [min]		
H.A.	0.012	V.A.	0.016	
				-
Data	Start	Cance	E E	xit

Figura 165: Comando

Opciones

La ventana de opciones muestra lo siguiente:

- El tipo de medición, que puede elegirse en la lista que aparece al pulsar el primer cuadro de lista.
- Cada tipo está asociado a unos métodos específicos. Estos se muestran en la lista que aparece al pulsar en el segundo cuadro de lista.
- El rango de medición, que puede establecerse en función del tipo y del método elegidos.
- Usando los botones adecuados en esta ventana, también puede iniciar algunas funciones. Por ejemplo:
 - Puede configurar algunas opciones, como el desplazamiento.
 - Puede medir puntos con una herramienta láser para calcular el desplazamiento.
 - Puede guardar el archivo.
 - Puede configurar los parámetros de la antena.
 - Puede iniciar o detener una grabación (solo si el perfil seleccionado también se ha configurado en modo de posprocesado).
 - Puede habilitar o deshabilitar el dispositivo para la corrección RTK.

GeoproField 🛛 👫 🎦 ┥× 🎟	14:50
12+6 7 100%,1 0.012 0	FX
Acquisition Mode	
Drawn Pt.	
Triangulation Pt	
Interval by epoch numb. 3	\square
Record the auxiliary points	☑
Advanced 🍯 📔 👃 🍭	

<u>O</u> K	Cancel

Figura 166: Opciones

Alarmas

La ventana de alarmas muestra lo siguiente:

- Los valores objeto de control. Están seguidos de un símbolo verde si se encuentran dentro de los umbrales predeterminados o de un símbolo con un círculo rojo en el caso contrario.
- Si ha configurado el perfil del instrumento tanto para el modo de funcionamiento **Real Time** (tiempo real) como **Post Processing** (posprocesado), puede controlar los límites fijados para ambos modos seleccionando la opción adecuada.
- El icono de campana sirve para habilitar o fijar los límites para ambos modos de funcionamiento.
- El símbolo que se muestra con el icono de campana que se encuentra en ambas ventanas indica que algunos valores superan los límites. Si se indica una alarma, puede abrir esta ventana para encontrar los valores responsables de la misma.

El símbolo puede adoptar las siguientes formas:

- Una flecha blanca con fondo azul, si no hay ninguna alarma
- <u>Un símbolo de peligro</u>, si se han activado alarmas que no impiden la medición de los puntos
- <u>Un símbolo de prohibición</u>, si se han activado alarmas que impiden la medición de los puntos

GeoproField		•× 💷	14:55
🥖 12+6	주 100%,1	0.012 O 0.016 V	FX
Solution Quality	/		
Connection		OK	
Solution		Fixed	
Hor. Acc.		0.012	
Vert. Acc.		0.016	
PDOP :		1.0	
Real Time	O Post P	rocess	>
	<u>O</u> K	Can	cel

Figura 167: Alarmas

Replanteo con GPS

La fase de replanteo le permite ubicar en el terreno la posición de un punto del que conoce las coordenadas. El replanteo solo se puede llevar a cabo después de orientar el grupo.

- Pulse el icono Stakeout (replanteo) de la vista principal.
- Alternativamente, en la vista de árbol, puede seleccionar Stakeout points and lines (puntos y líneas de replanteo) en el menú contextual del grupo o usar el menú desplegable Modify | Stakeout points and lines (modificar | puntos y líneas de replanteo).

Los tipos de replanteos posibles son:

- Points (puntos)
- Line (línea)
- Polyline (polilínea)
- Arc (arco)
- Plane (plano)
- Road (vía)
- Modine

Antes de iniciar el replanteo, debe seleccionar los puntos que deben replantearse mediante la opción **Selection ...** (selección), que cambia en función del tipo de replanteo seleccionado. Estas ventanas se describen en la sección «Selección de opciones para el replanteo».



Figura 168: Replanteo

Tras seleccionar la opción preferida, el software muestra una serie de ventanas que cambian en función del replanteo elegido. A continuación se describen las ventanas que pueden mostrarse.

Geopro	Field 🐳	×⊇ • (× @ 15:09
1	12+6 🕋 1009	%,1 0.012 0 FX
<<	PtPicch1 V	>> 🐝 📣
	Г ^{Meas.} Coordinat	Dest. Coordinate
North	-1260.500	-980.220
East	120.437	1436.217
Quot.	70.583	0.000
	Difference	
	Nortł 28	30.279
	East 131	L5.780
	Quot7	70.583
Vert. A	ксс. 0.016 Н	or. Acc. 0.012
Data	Confirm	Near Exit

Figura 169: Replanteo

Datos

La ventana Data (datos) muestra lo siguiente:

- Las coordenadas de la posición actual
- Las coordenadas de la posición del punto de replanteo
- La diferencia entre estas coordenadas
- La precisión horizontal y vertical

Representación gráfica



Figura 170: Representación gráfica

- El uso de esta ventana es casi idéntico al de la ventana de representación gráfica del procedimiento de medición de puntos.
- En la parte inferior se muestran las direcciones para alcanzar el punto que debe replantearse.
- También se muestra lo siguiente:
 - Algunas líneas que relacionan la posición de referencia, el punto que debe replantearse y la posición actual medida mediante GPS
 - Algunos círculos alrededor del punto que debe replantearse, cuyo diámetro depende del valor de la tolerancia fijada
- En el modo de representación automática, la vista se ajusta gradualmente para mantener visibles el punto que debe replantearse y la posición actual.
- Cuando la distancia al punto que debe replantearse se reduce por debajo de determinado umbral, el punto se desplaza hacia el centro de la pantalla y se aumenta gradualmente el factor de zoom a medida que se acerca a su posición.

Referencia



Figura 171: Referencia

La ventana Reference (referencia) muestra lo siguiente:

- El tipo de referencia.
- Las direcciones en función de la referencia elegida para localizar el punto que debe replantearse. Las flechas que aparecen junto a los valores numéricos indican el sentido en el que es necesario moverse. Además, cambian de color: de rojo a amarillo y, finalmente, a verde, a medida que se acerca al punto que debe replantearse. El cambio de color depende de las tolerancias fijadas en las opciones.
- Los puntos de la brújula: el Norte (línea azul), la posición del punto de replanteo relativa a la posición actual medida por el receptor GPS (línea verde) y la dirección en la que se está moviendo (línea roja).



Estas indicaciones se actualizan y solo son fiables si se está moviendo, pero permanecen invariables si se detiene.

- Existen dos opciones para mostrar la brújula:
 - <u>Point</u> (punto): la línea verde se ancla al eje vertical, mientras que las otras dos rotan a medida que cambia de posición.
 - <u>North</u> (Norte): la línea azul se ancla al eje vertical, al igual que en las brújulas normales, mientras que las otras dos rotan.
- Para alcanzar el punto que debe replantearse, debe moverse en una dirección que acerque la línea roja a la verde hasta que coincidan.

Centro



Figura 172: Centro

- Muestra las direcciones en función de la referencia elegida para localizar el punto que debe replantearse. Las flechas que aparecen junto a los valores numéricos indican el sentido en el que es necesario moverse. Además, cambian de color: de rojo a amarillo y, finalmente, a verde, a medida que se acerca al punto que debe replantearse.
- Muestra una burbuja para localizar de manera precisa el punto que debe replantearse. La esfera
 coloreada pasará de color rojo a amarillo y, finalmente, a verde a medida que se acerque al
 punto de replanteo e indica la posición actual medida por el receptor GPS. Cuando esta esfera
 se encuentre totalmente dentro del pequeño círculo azul ubicado en el centro de la
 representación, se habrá alcanzado con exactitud el punto que debe replantearse.
- Tanto las dos flechas como la esfera cambian de color en función de la distancia al punto que debe replantearse. El cambio de color depende de las tolerancias fijadas en las opciones.

Línea

GeoproField	₩ 2 4 × @ 16:0
🗌 1 12+6 👘	100%,1 0.012 0 0.016 V
<< PtPicch1	V >> 蘂 📢
Perpendicular dista	nce from
Line start 3934.4	41 Line end 690.2
Perpend. 💌	1237.91
Elev. [m]	
Line diff. 💌	-61.89
Slope Pt.Mis - Pt. Ir	nterp
Percent. [%] 💌	-5.00

Line Confirm Near Exit

Figura 173: Línea

La ventana de línea solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Line (línea).

- Muestra la distancia desde la posición actual hasta el principio y el final de la línea.
- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y la línea o la distancia entre la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la diferencia de elevación entre la posición actual y la línea o entre la posición actual y la elevación interpolada.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados.

Para elegir los valores que deban mostrarse, es necesario pulsar en el cuadro de texto correspondiente.



Figura 174: Línea

Representación gráfica de las líneas

La información que aparece en la ventana de línea (la distancia desde el punto de replanteo, la distancia al cuadrado desde la línea, etc.) se muestra en formato gráfico.

Polilínea

GeoproField	ţ	Y <u>x</u>	€ @	1:03
🗌 幷 12+6 👘	100%	,1	0.012 O 0.016 V	FX
<< PtPicch1	V	>>	> 🔯	-
Perpendicular distar	nce fro	m	.—	
BegEnd Poly 💌	3934.	41	6	90.20
Perpend. 💌			123	7.910
Elev. [m]			-6	1.895
Slope Pt.Mis - Pt. In	terp			
Percent. [%] 💌				-5.00

Polyline	Confirm	Near	Exit

Figura 175: Polilínea

- La ventana **Polyline** (polilínea) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es **Polyline** (polilínea).
- Es posible mostrar la distancia desde la posición actual hasta el principio y el final de la polilínea o la distancia entre la posición actual y el principio y el final del segmento actual.
- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y la polilínea o la distancia entre la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la diferencia de elevación entre la posición actual y la polilínea o entre la posición actual y la elevación interpolada.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados.

Arco

GeoproField 🕂 🎝 🚽	(III 16:12
<u>/</u> 12+6 주 100%,1 🔐	120 16 V FX
<< PtPicch1 V >>	۵ 🏟
Distance [m] from	
Arc start -8.192 Arc end	-6.924
Perpend.	-0.284
_F Elev. [m]	
Line diff.	4.820
Slope Pt.Mis - Pt. Interp.——	
Percent. [%] 💌	8.09
Arc Confirm Near	Exit

Figura 176: Arco

La ventana Arc (arco) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Arc (arco).

- Es posible mostrar la distancia perpendicular entre la posición actual y el arco o la distancia entre la posición actual y el punto que debe replantearse.
- Es posible mostrar la diferencia de elevación entre la posición actual y el arco o entre la posición actual y la elevación interpolada.
- Es posible mostrar la pendiente entre la posición actual y el punto interpolado en porcentaje o grados. Estos datos solo se muestran si se ha seleccionado algún tipo de arco.

GeoproField	÷:	⅀℄ℿ	12:05
<u>/</u> 12+6	주 100%	6,1 0.012 O 0.016 V	FX
<< PtPicc	h1 V	>> 🔯	-
_Elev. [m]			
Measured elev.	[m]:	59.938	3
Plane elev.[m]:		4.820)
Elev. difference	: [m]:	5.118	3

Near 👢

Figura 177: Arco

GPS

Plano

La ventana Plane (plano) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Plane (plano).

Muestra la elevación actual, la elevación del plano y la diferencia de elevación.

Vía

GeoproField	•••	⅀⋠	I:43
🥖 🎢 12+6 주	`100%,	1 0.01	20 67 FX
<< PtPicch1	V	>> 4	🌼 📣
Progressive on road	d/profile	:	
0.660	Diff.	-	0.660 m
Perpendicular dista	ance:		
-0.219	Diff.		0.219 m
Elev in the axis :			
50.000	Diff.	-	9.368 m
Stakeout elev.:			
50.000	Diff.	-	9.368 m
Road Confirm	m	ear	Exit

Figura 178: Vía

La ventana Road (vía) solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Road (vía).

 Muestra el punto kilométrico en la posición actual, su distancia perpendicular desde el punto de replanteo, la elevación de la vía en función del punto kilométrico mostrado previamente, la elevación del punto de replanteo y las diferencias relativas con la posición actual.



En la sección "Vías" en la página 156 se ofrecen más explicaciones sobre estas.



Figura 179: Vía

Modine

La ventana Modine solo aparece si el tipo de replanteo elegido es Modine.

- La ventana Modine muestra lo siguiente:
 - La diferencia de elevación entre el punto medido y la pendiente
 - La diferencia de elevación entre el punto medido y el punto de inflexión
 - La diferencia en puntos kilométricos entre el punto medido y el punto kilométrico de referencia
 - El punto kilométrico de referencia



En la sección "Vías" en la página 156 se ofrecen más explicaciones sobre estas.

Puede hacer lo siguiente en todas las ventanas:

- La parte superior de la ventana incluye una barra de comandos con los siguientes componentes:
 - Un cuadro de texto con el nombre del punto que debe replantearse
 - Los botones << y >> para avanzar por la lista de puntos que deben replantearse
 - El botón V para seleccionar el punto de replanteo más cercano a la posición actual
 - El botón de opciones, que abre la ventana correspondiente
 - El botón de alarma, que abre la ventana correspondiente

- El cuadro de texto en color ubicado en la parte inferior de la ventana indica, por medio de distintos textos (Far [lejos], Near [cerca] e Identified [identificado]) y colores (rojo, amarillo y verde), la distancia al punto que debe replantearse en función de la tolerancia fijada en las opciones.
- Pulse el botón **Confirm** (confirmar) cuando se haya identificado el punto y pase al siguiente punto. Si se seleccionó la opción correcta, las mediciones se guardarán como punto de GPS.
- Podrá salir del replanteo tras confirmar todos los puntos seleccionados para el replanteo o pulsando el botón **Exit** (salir) hasta volver a la ventana inicial.

La pestaña de opciones muestra lo siguiente:

- El tipo de referencia: las distintas indicaciones (distancias y direcciones) que se muestran en otras ventanas dependen del tipo de referencia elegido.
- La secuencia de los puntos: es decir, el punto que se seleccionará para el replanteo después de haberse confirmado el anterior.
- La tolerancia, en metros. El software usará este valor para indicar si se ha alcanzado o no el punto y los distintos grados de distancia.
- La opción Store the point (guardar el punto) para guardar o no los puntos confirmados.
- Al igual que en la ventana de medición, se dispone de botones para guardar el archivo, para configurar los parámetros de la antena y para habilitar o deshabilitar el dispositivo para la corrección RTK.

GeoproField	; ;; ≿⊃	- × @□	16:30
🥖 🥂 12+6	ົາ 100%,1	0.012 O 0.016 V	FX
[Solution Quality-			
Connection :		OK	
Solution :		Fixed	
Horiz. prec. :		0.012	
Vert. prec. :		0.016	
PDOP :		1.0	
			>
(<u>O</u> K	C <u>a</u> n	cel

Figura 180: Calidad de la solución

La ventana de alarmas muestra lo siguiente:

• Es totalmente idéntica a la del procedimiento de medición de puntos, con la salvedad de que los valores solo se muestran para el modo de funcionamiento **Real Time** (tiempo real) porque el modo **Post Processing** (posprocesado) no está disponible en el replanteo.

Barra de herramientas

Tanto en la vista principal de GEOPRO Field como en todas las ventanas de medición de GPS y de replanteo, aparece una barra de herramientas. En esta barra se muestra la información obtenida desde el receptor y desde el controlador:



Figura 181: Barra de herramientas

- El nivel de carga de la batería del receptor GPS
- El número de los satélites GPS y GLONASS usados por el receptor para el cálculo de la posición
- El porcentaje de la solución de radio y el tiempo de retardo del mensaje
- La solución del receptor

Algunas operaciones se pueden ejecutar rápidamente pulsando los correspondientes iconos.

Si se pulsa el icono o el texto del nivel de carga de alguna de las baterías, se abre una ventana que muestra de manera más detallada los niveles de carga de las dos baterías.

Battery power level		
Controller	100%	
Receiver	100%	

Figura 182: Nivel de carga de las baterías

Si se pulsa cualquier otro punto de la barra de herramientas, aparece una ventana con cinco pestañas, que muestran los principales datos obtenidos por el receptor GPS.

Estas cinco pestañas son **Posit.** (posición), **Signal** (señal), **Info** (información), **Sky Plot** (diagrama de órbitas satelitales) y **Miscellaneous** (varios).

Posición

La ventana **Position** (posición) contiene lo siguiente:

GeoproField	💭 🕂× 🎟 16:44
Position Latitude :	43° 36' 36.8714" N
Longitude :	13° 21' 57.5400" E
Ellips.Elev:	67.226
Geogr. Coor	d. O Plane Coord.
Solution	Fixed
RMS (H,V):	H:0.012,V:0.016
Heading - Velocity	: 143° - 0.0064
Base Station	
	Close
Posit. Signal Info	Sky Plot Miscellaneous

Figura 183: Posición

- La posición actual, que puede mostrarse en coordenadas geográficas o planas.
- Otros datos relacionados con el cálculo de la posición: solución, medias cuadráticas (RMS), trayectoria, velocidad y distancia a la estación base.

Señal

La pestaña Signal (señal) muestra lo siguiente:



Figura 184: Señal

Para cada satélite visible:

- La calidad de la señal en las dos frecuencias (barras azules)
- El tiempo de seguimiento (barra cian)
- El número del satélite en amarillo si es un satélite GPS o en rojo si se trata de un satélite GLONASS
- El número tachado si el satélite no se usa para el cálculo de la posición

P/N: 1017196-01

Información

La pestaña Info (información) muestra lo siguiente:

Geo	proField	4		ţ		×	16:48
	Ν	Az	El	CA	P1	P2	SI~
×.	G14	46	26	42	26	26	[5 ==
\$ \$	R04	32	53	50	49	46	[5
3%	R05	258	65	48	47	47	[5
3%	R06	234	11	47	46	36	[5
1	G23	196	17	46	27	27	[5
1	G11	198	81	47	39	39	[:==
×.	G19	240	61	48	40	40	[[
1	G04	102	71	50	40	40	[5
3%	R20	316	64	46	45	47	[5
*	R13	44	8	38	37	33	[1
34	G28	282	12	41	17	19	[
1	C01	226	75	50	17	13	, n 🕹
Σ.	ii .						2
Close							
Posit. Signal Info Sky Plot Miscellaneous							

Figura 185: Información

- En esta ventana se muestra en formato numérico la información de los satélites, que aparece en formato gráfico en las pestañas Signal (señal) y Sky Plot (diagrama de órbitas satelitales).
- En concreto, se muestran el PRN (código de ruido pseudoaleatorio), el acimut, la elevación y la señal de solución de cada satélite en las dos frecuencias.
- En la última columna de la derecha se indica el estado de cada satélite.
- Los colores y la barra asociados a cada satélite tienen el mismo significado que en la pestaña Signal (señal).

Diagrama de órbitas satelitales

La ventana Sky Plot (diagrama de órbitas satelitales) muestra lo siguiente:



Figura 186: Diagrama de órbitas satelitales

GPS

P/N: 1017196-01

- Se muestra la posición que ocupan los satélites en la bóveda celeste.
- En la parte inferior de la ventana se indica el ángulo de apantallamiento, que se representa de manera gráfica con un círculo verde.
- Los colores y la barra asociados a cada satélite tienen el mismo significado que en la pestaña Signal (señal).
- Si pulsa el botón Satellites (satélites), aparecerá la ventana Select Satellite (seleccionar satélite), donde puede habilitar o deshabilitar los satélites.

Varios

La ventana Miscellaneous (varios) muestra lo siguiente:

GeoproField		# KD ◆	· 💷 16:56
UTC Time:	15:56	:29 05/:	10/2012
Total Satellite	5		12+7
Used Satellite	5		12+6
Radio Solution	:	100 % -	(T in B)
Delay RTK me	essage:	1 - (0 / 292)
Ambiguity			0%
Solution			Fixed
			Reset
HDOP	PDOP	VDOP	GDOP
0.69	1.03	0.77	1.29
			Close
Posit. Signal Info Sky Plot Miscellaneous			

Figura 187: Varios

- La fecha y la hora proporcionadas por el receptor
- El número total de satélites detectados y de satélites usados para calcular la posición
- La solución de radio, el tipo de mensaje y el puerto del receptor al que se envía la corrección (p. ej., «R» significa una corrección RTCM y se recibe en el puerto C)
- El retardo entre mensajes para la corrección RTK, seguido de la relación entre el número de mensajes perdidos o incorrectos y el número de mensajes recibidos
- La solución y el cálculo de su ambigüedad
- Los valores para HDOP, PDOP, VDOP y GDOP
- El botón Reset (restablecer), que reinicia el cálculo de la corrección RTK

Tipos de obtención de puntos

GEOPRO Field ofrece cuatro métodos de obtención de puntos mediante GPS:

- Un solo punto
- Trayecto
- Puntos trazados
- Punto también en posprocesado

Cada uno de estos métodos tiene su propio procedimiento.

Independientemente del método que se use, cada vez que se guarde un punto, el controlador emitirá un pitido para confirmar la operación. Si el punto se rechaza (por ejemplo, por estar fuera de rango), el sonido será diferente.

Si el perfil se configura como **Post Processing** (posprocesado), cada vez que inicie la obtención de puntos, el punto también se registrará. No obstante, debe considerarse que no todos los métodos son compatibles con el **Post Process** (posprocesado).

Single point (Un solo punto)

Este tipo de obtención le permite guardar un punto cada vez e incluye los siguientes métodos específicos:

Single Measure (Medición única)

Solo tiene que pulsar el botón Measure (medir) para guardar el punto único.

Selection Average (Promedio de selección)

- Pulse el botón Start (iniciar) para iniciar el cálculo del promedio de las mediciones recibidas.
- Pulse el botón **Cancel** (cancelar) para abortar la obtención.
- Pulse el botón **Finish** (finalizar) para detener el cálculo del promedio y guardarlo en un punto.

Auto Average [epoch] (Promedio automático (épocas))

- Pulse el botón **Start** (iniciar) para iniciar el cálculo del promedio de las mediciones recibidas.
- Pulse el botón Cancel (cancelar) para abortar la obtención.
- Pulse el botón **Suspend** (suspender) para suspender el cálculo del promedio y el botón **Resume** (reanudar) para reanudarlo.
- Cuando se haya recibido el número de épocas establecido, el promedio se guardará en un punto.

Auto Average [sec] (Promedio automático [segundos])

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que la cuenta atrás se mide en segundos.

Auto Average [min] (Promedio automático [minutos])

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que la cuenta atrás se mide en minutos.

Path (Trayecto)

Este tipo de obtención le permite guardar puntos sucesivos a intervalos de tiempo o de espacio. Incluye los siguientes métodos específicos:

Epoch Interval (Intervalos de época)

- Pulse el botón Start (iniciar) para iniciar la obtención del punto del trayecto. La cuenta atrás de las épocas se muestra en el cuadro de texto. El punto se guarda justo después de pulsar Start (iniciar) y siempre que se alcance el intervalo de tiempo.
- 2. Pulse Finish (finalizar) para terminar la obtención.

Time Interval [sec] (Intervalo de tiempo [segundos])

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que la cuenta atrás se mide en segundos.

Time Interval [min] (Intervalo de tiempo [minutos])

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que la cuenta atrás se mide en minutos.

Distance Interval 2D (Intervalo de distancia bidimensional)

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que el punto se guarda después de cubrir la distancia bidimensional fijada.

Distance Interval 3D (Intervalo de distancia tridimensional)

La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que el punto se guarda después de cubrir la distancia tridimensional fijada.

En todos los métodos de trayecto, cuando comience la obtención, estarán disponibles otros dos botones:

Event (Evento)

Pulse **Event** (evento) para guardar un punto único sin necesidad de detener ni de restablecer la cuenta atrás del método usado y sin incrementar las unidades en el nombre del punto, pero añadiendo al final del nombre actual la palabra **«_event**».

Single Pt (Punto único)

Pulse Single Pt (punto único) para detener la cuenta atrás del método usado.

Se abrirá una ventana con los siguientes campos:

- **Name** (nombre): nombre del punto, que es idéntico al actual. Es un campo editable. Si no se modifica, el software incrementará en una unidad el nombre actual tras guardar el punto.
- **Description** (descripción): descripción del punto, que es idéntica a la actual. Es editable pero también se puede elegir de la lista que aparece al pulsar la flecha ubicada en el extremo del cuadro de texto.

La ventana incluye tres botones:

- Store (guardar): guarda el punto y vuelve a la vista anterior.
- **Cancel** (cancelar): cancela la operación y vuelve a la vista anterior.
- Note (nota): le permite añadir notas, dibujar un boceto e introducir opciones para el punto.

En cualquier caso, al salir de la ventana, aparece un mensaje que indica al usuario que pulse **OK** (aceptar) para reanudar la cuenta atrás y la obtención de puntos.

Drawn Points (Puntos trazados)

Este método le permite guardar un punto derivado de un cálculo realizado con otros puntos ya obtenidos. Incluye los siguientes métodos específicos:

Triangulation point (Punto por triangulación)

- 1. La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que, una vez medido el punto, aparece una ventana en la que debe introducir lo siguiente:
 - La distancia entre el punto que debe medirse y el nuevo punto obtenido.
 - La diferencia de altura entre el punto que debe medirse y el nuevo punto obtenido. Este valor es opcional.
- 2. Pulse **OK** (aceptar) para guardar los datos o **Cancel** (cancelar) para cancelar la operación y eliminar el punto.
- 3. Cuando se hayan obtenido al menos dos puntos, pulse el botón **Calculate** (calcular) para que el software cree automáticamente dos o más puntos que se correspondan con las mediciones incluidas. A continuación, se mostrará la vista gráfica, en la que tendrá que elegir el punto que se guardará de entre los calculados por el software.
- 4. Puede eliminarlos todos y cancelar la operación pulsando el botón Cancel (cancelar).

Alignment 2pt. (Alineación de dos puntos)

- 1. La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que, una vez medido el segundo punto, aparece una ventana en la que debe introducir lo siguiente:
 - La distancia entre el punto que debe medirse y el nuevo punto obtenido.
 - La diferencia de altura entre el punto que debe medirse y el nuevo punto obtenido.
 - La distancia perpendicular entre el punto que debe medirse y la línea formada por los dos puntos que acaban de obtenerse.
- 2. Pulse **OK** (aceptar) para guardar los datos o **Cancel** (cancelar) para cancelar la operación y eliminar el punto.
- 3. A continuación, aparecerá la vista gráfica, en la que podrá guardar el punto calculado por el software pulsando **Accept** (aceptar) o eliminar el punto y cancelar la operación pulsando **Cancel** (cancelar).

Intersection 2 Ali. (Intersección de dos alineaciones)

- 1. La operación es idéntica a la del promedio para las épocas, con la salvedad de que, una vez medido el cuarto punto, aparece una ventana en la que debe introducir lo siguiente:
 - La diferencia de altura entre el punto que debe medirse y el nuevo punto obtenido.
- 2. Pulse **OK** (aceptar) para guardar los datos o **Cancel** (cancelar) para cancelar la operación y eliminar el punto.
- 3. A continuación, aparecerá la vista gráfica, en la que podrá guardar el punto calculado por el software pulsando **Accept** (aceptar) o eliminar el punto y cancelar la operación pulsando **Cancel** (cancelar).

Se añadirán automáticamente a todos los puntos calculados notas resumidas, que contienen los valores usados para el cálculo y sus desviaciones.

Points also in Post Processing (Punto también en posprocesado)

Este tipo de obtención le permite guardar un punto cada vez también en modo de posprocesado. Incluye los cuatro métodos por promedios del tipo de obtención «Un solo punto». Su uso también es idéntico.

La única diferencia es que el software creará un archivo con datos estáticos útiles para el posprocesado. El archivo tendrá el mismo nombre que el punto que se mida y se incluirá en una carpeta que tendrá el mismo nombre que el archivo abierto.

GEOPRO Office puede procesar estos archivos de manera semiautomática.

Replanteo de vías

Este tipo de replanteo le permite usar una vía, un perfil o una sección como referencia en lugar de puntos. Primero verá la ventana que se muestra más abajo, que le permite seleccionar el elemento que desee usar como referencia.

Ventana de selección de perfil:

- Puede elegir los elementos que se mostrarán en la lista de selección de vías, perfiles o secciones.
- Si decide replantear los puntos, elija Roads (vías):
 - O ejes
 - O un carril (izquierdo/derecho)
 - O un arcén (izquierdo/derecho)
 - O una acera (izquierda/derecha)
- Si elige Sections (secciones), puede seleccionar la vía a la que pertenece la sección.

Ge	oproField	: * ``	•× 💷	14:14
Se	lect profile			
In	Roads	Axis		
✓	Road1			
Se	election			
	Cancel		>	>

Figura 188: Selección de perfil

La ventana **Select Stake Road/Profile points** (seleccionar vía o puntos de perfil para replanteo) se usa para establecer lo siguiente:

- El nombre que debe darse a los puntos de la gráfica que se crearán temporalmente si desea dividir la vía, el perfil o la sección en varios intervalos.
- Los puntos iniciales y finales progresivos para dividir la vía, el perfil o la sección en varios intervalos.
- El número de intervalos en los que se dividirán la vía, el perfil o la sección, o la posible longitud de cada uno de ellos. En este segundo caso, el software dividirá automáticamente la vía, el perfil o la sección en el número de intervalos correspondiente.
- También puede elegir **Special points** (puntos especiales) (los puntos inicial y final de cada elemento planimétrico) como puntos que deban replantearse.

Figura 189 muestra los valores de los distintos desplazamientos que pueden aplicarse a toda la vía, el perfil o la sección y si usa la pendiente original o elige un valor absoluto.

GeoproField	` <mark>č`) </mark>			
Select Stake Road/Profile points				
Text + Chain. 🔽	PtPicch			
From Chainage	0.000 m			
To Chainage	1930.971 m			
Chainage Ranges 💌	10.000 m			
Special points	● Ye: ○ No			
Cancel <<	>>			

Figura 189: Seleccionar vía o puntos de perfil para el replanteo

Replanteo de pendientes

Este tipo de replanteo le permite seleccionar la vía en la que debe replantearse la pendiente y sus distintas modalidades:

- Punto kilométrico único: la pendiente se replantea en el punto kilométrico introducido.
- Punto kilométrico múltiple: se replantean más pendientes en el intervalo de puntos kilométricos introducido (introduzca el punto kilométrico inicial y final, y el incremento).
- Punto kilométrico libre: la pendiente se replantea en función de la ubicación actual del usuario.
- Punto especial: la pendiente se replantea en el punto kilométrico del punto especial elegido.



Dependiendo del modo elegido, los parámetros que deban introducirse serán diferentes.

Replantear pendientes

La ventana de replanteo de pendientes solo aparece si elige el tipo de replanteo **Slopes** (pendientes).

Esta ventana muestra lo siguiente:

- La diferencia de altura entre el punto medido y la pendiente
- La distancia horizontal entre el punto medido y la intersección entre el suelo y la pendiente
- La diferencia de puntos kilométricos entre el punto medido y el punto kilométrico de referencia (en el ejemplo se muestra 0.0 porque se eligió **Free Chainage** [punto kilométrico libre])
- La progresión de referencia

En la representación gráfica de la ventana de replanteo de pendientes, el punto medido se representa en azul; la intersección, en rojo; el suelo, en verde; y la intersección, en negro, tal como se muestra en Figura 190.



Figura 190: Replantear pendientes



Sokkia® es una marca registrada del grupo empresarial Topcon. Cualquier problema o duda en relación con este producto de Sokkia debe remitirse a su departamento de mantenimiento y reparaciones: Service and Repair Department, Topcon Positioning Systems, Inc., 7400 National Drive, Livermore, California 94550 (EE. UU.). www.sokkia.com